PARTS CATALOG /パーツカタログ

EXIDOND

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

機器インナーパーツ



適 用 製 番 MACHINE Mfg. No.	
ェンジン型式 ENGINE TYPE	
ェ ン ジ ン 製 番 ENGINE Mfg. No.	
備 考 REMARKS	

◎ このパーツカタログは、EX100WD ホイール式油圧ショベルに使用している油圧機器等の精密部品 を掲載してあります。また、巻末に部品番号願索引を収録してあります。

部品番号順索引の中で、「*」印のあるものは、新設部品を示します。

- 当社では、製品の改良にたえず努力をはらっておりますので、パーツカタログに記載されていない変更が 生じている場合があります。必要に応じて、この様な変更を盛り込んだ改訂版を出しておりますので、本 機または、本パーツカタログに不明の点がございましたら、最寄りの支店または、営業所にご相談くださ ٥٠ پ
- ◎ 機械はブーム側を前、エンジン側を後、運転席側を左、その反対側を右、キャリヤ部は、リアアクスル側 を後といいます。
- 1. 部品のご注文について

部品をご注文の際には、次の事項を最寄りの支店または、営業所へご連絡ください。

(1) 機械の型式

[例] EX100WD

キャブ右下メインフレームの銘板に明示して

(2) 機械の製番

11B - 0103

(3) 部品番号

A810165

本パーツカタログの該当部品

(4) 部品名

ローリング

(5) 数量

符

ご注文される個数

あります。

(6) 送付先の住所および宛名

2. パーツカタログの見方

号: 部品構成図内の各部品に付けられた見出し番号です。

部 品 番 号 : 部品に付けられた固有番号です。数字のみ、あるいは英字と数字の混合で構成してい

ます。

部 品

名: 部品の名称です。

組立品を構成する部品は、部品名の前に「・」印を付け、組立品のつぎに続けて記載 しています。さらに「・」印の部品が組立品の場合は、その機成部品に「・・」印が 付けてあります。以下「・」を順次増やして組立品の構成部品であることを表わして います。

数

量: 「各機器の1セット分の個数」を示します。ただし、組立品の構成部品は、その組立 品「1組分の個数」を示します。

サービスコード : サービスコード欄に記載している各記号の意味は,次の通りです。

W: その部品を取付ける為には、現地加工作業が必要ですので、当社にご相談ください。

D : 単品では交換できませんので、その部品の含まれる組部品で交換してください。

K: その部品がサービスパーツキットに含まれていることを示します。

R: 調整用シムなどのように使用する数量が号機毎に異る事を示します。

S : 工場出荷時に組み込まれた部品でなく、修理,サービス用として供給する部品を示し

ます。

OP : オプショナル部品であることを示します。標準機には付いておらず、特別注文により

販売する部品です。

OS : オーバーサイズ部品を示します。

US : アンダーサイズ部品を示します。

(OS, US はスタンダードサイズ部品の次の行に、続けて記載しています。)

#: このパーツカタログから、その部品の含まれている装置のリストのページに新しく記載した部品であることを示します。

適 用 号 機 : その部品を使用している機械の「号機」を示します。〔「号機」とは、機械の製番の 「一(ハイフン)」以下の数字をいいます。〕

適用号機欄上部には、部品全体に適用する「号機」を表示しています。

各部品毎に「号機」表示のないものは、適用号機欄上部の「号機」が適用号機になります。

各部品毎に「号機」表示のあるものは、部品毎の「号機」と適用号機欄上部の「号機」との両方を包含する「号機」が部品毎の適用号機となります。

また、先頭に「D」の文字を表示しているものは、変更切換時期を年月で表わします。 (例; D87/09~・・・1987年9月以降この部品を使用。)

先頭に「H」の文字を表示しているものは、機器の製造番号を表わします。機器の製造番号は、機器の銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別するために「H」の文字を付けています。

先頭に「F」の文字を表示しているものは、フロントアタッチメントの「フロントNO.」を表わします。「フロントNo.」は、フロントアタッチメントの銘板に刻印されており、本パーツカタログでは「号機」と区別するために「F」の文字を付けています。

互 換 性 : 部品番号欄に記載している部品と代替部品欄に記載している部品との間で、互換性の 生じる条件を示します。各記号の意味は次の通りです。

> I : その部品の代わりに、使用できる部品の部品番号と数量を、代替部品欄に示します。 但し、代替部品欄に示す部品の代わりに、その部品を使用することはできません。

> P: その部品は使用禁止になっています。代替部品欄に示す部品を使用してください。 T: 組合せで互換性があります。その部品の代わりに、代替部品欄に示す何点かの部品と

組で使用してください。

Y: その部品と代替部品欄に示す部品は、無条件に互換性があることを示します。

代 替 部 品 : 互換性欄の記号に対応して、代替に使用する部品の部品番号と数量を示します。

《注記》: 部品をご注文の際、互換性欄に I,P,T,Y と記載されている場合、自動的に 代替部品欄に示されている部品が供給されることがあります。

FOREWORD

- This parts catalog shows the precision parts of EX100WD Wheeled Hydraulic excavator.
 The numerical parts No. index is provided at the end of this parts catalog.
 In the parts index, a part No. with "∗" mark shows a newly added part on the parts catalog.
- This parts catalog contains the most recent information available at the time of printing, and the contents of the list are based on information in effect at that time and are subject to change without notice.
- ◎ The references in the parts catalog of "LEFT", "RIGHT", "FRONT" and "REAR" are identified as follows.

The driver's seat is positioned "LEFT" side, and the opposite side is "RIGHT".

The front attachment is at the "FRONT". The counterweight is attached at the "REAR".

For the undercarriage, the rear axle is at the "REAR", and the opposite is "FRONT".

1. HOW TO ORDER PARTS

When ordering parts, Please specify the following items as shown in the following example.

(1) Model of Machine	(EXAMPLE) (EX100WD) }	Shown on NAME-PLATE provided on MAIN FRAME on the lower right side of CAB
(2) Machine Serial No.	(11B-0103)	
(3) Part No.	(A810165)	Ordering Parts
(4) Part Name	(O-RING)	
(5) Q' ty	(2)	Ordering Q'ty

(6) Purchaser's Name and Address

2. HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

•ITEM Item No. Shows the reference No. on the machine illustration.

•PART NO. Part No. consists of a letter of the alphabet and numericals, or numericals only.

· PART NAME

Components of an assembly part are shown with "" marks and are shown on the line, or lines, below the assembly part. Also, if the component with "" mark consists of further components part, these further components are shown by the marks "".".

·Q'TY

Q'ty shows the quantity used for a particular single hydrauric unit, however quantity of components shows the quantity for one assembly part.

·SERVICE CODE

Abbreviations in the column of service code have their own meaning as shown below.

- W: The part with this abbreviation shows that the part requires some work on it before installing in the machine.
- D: The part with this abbreviation is a component of an assembly and is not available independently. The assembly part containing this part should be orderd.
- K: This means that the part is contained in the service parts kit.
- R: The part with this abbreviation shows that the quantity of the part is changed depending upon the machine, such as an adjusting shim etcetera.
- S: This part is specially provided as a service part, which was not provided in the machine before from shipping the factory.
- OP: Optional parts
- OS: Over-sized parts
- US: Under-sized parts

 (NOTE: Part with abbreviation "OS" or "US" is described on the line below the Standard-sized part.)
- #: The part with this mark is newly added on that page of the equipment.

·SERIAL No.

Applicable machine serial No. for the part is shown in this column. Further, above this column, the applicable serial No. is shown for all parts described on that page.

Take this serial No. if the part is not mentioned its own applicable serial No.. Take the serial No. which includes both of for the part and for all parts desclibed on the page if the part is mensioned its own applicable serial No.. If the abbreviation "D" is described as headed letter instead of the serial No. it means the producted date of the machine in which the parts are used.

(EXSAMPLE: D87/09~····producted on September 1987 and after)

If the abbreviation "H" is described as headed letter, it means the serial No. of equipment such as PUMP, MOTOR, CONTROL VALVE etcetera.

If the abbreviation "F" is described as headed letter, it means the Front No. of front attachment such as BUCKET, BOOM, ARM etcetera.

- •ICA ICA shows the interchangeability between the original and the improved parts.

 Abbreviations used in this column are as follows:
 - I: Part No. in the column of "Replaceable part" can be used instead of this part but not vice versa.
 - P: This must not be used for the machine. The part No. in the column "Replaceable part" should be used instead.
 - T: Parts Nos. those in the column of "Replaceable part" can be used as an assembly instead of this part.
 - Y: This part and the part in the column of "Replaceable part" are interchangeable with each other.

· REPLACEABLE PART

Interchangeable parts Nos. and their required quantity are shown in this column.

NOTE: If interchangeable improved parts are provided for the parts which you may order, the improved parts classified as "I","P","T" or "Y" may be supplied.

目 次 CONTENTS


部品番号	コード	部品名	PART NAME	適用号機	頁
PART NO.	CODE			SERIAL NO.	PAGE
ポンプ			PUMP		
4191115	0324100A	ポンプ;ピストン	PUMP;PISTON		001
4213104	0324200A	· 制御部	·CONTROL SECTION		003
4213105	0324300A	・・レギュレータカバー部	••REGULATOR COVER PART		005
4213106	0324400A	・・切換弁カバー部(1)	··VALVE COVER PART (1)		007
4213107	0324500A	・・切換弁カバー部(2)	··VALVE COVER PART (2)		009
4213108	0324600	・・コントロール部	·· CONTROL PART		011
4213109	0324700	・・バルブ;ソレノイド(トルクシフト)	··VALVE;SOLENOID (TORQ	UE SHIFT)	013
4213110	0324800	・・バルブ;ソレノイド(Qシフト)	··VALVE:SOLENGID (Q-SH	IFT)	015
4213111	0324900	・ロータリグループ (駆動側)	·ROTARY GROUP (DRIVE S	IDE)	017
4213112	0325000	・ロータリグループ(非駆動側)	•ROTARY GROUP (IDLER S	IDE)	019
4206916	0312300A	・パイロットギヤポンプ	•PILOT GEAR PUMP		021
モータ;オイ	ル		MOTOR; OIL		
4199024		モータ;オイル(旋回)	MOTOR;OIL (SWING)	0103~0763	
+++++	0311100A1	・モータ;オイル(1/2)	·MOTOR;OIL (1/2)		023
++++++	0311100A2	・モータ;オイル(2/2)	•MOTOR;OIL (2/2)		025
4206608	0311200	・・バルブ;リリーフ	··VALVE;RELIEF		027
4224Q17		モータ;オイル(旋回)	MOTOR: OIL (SWING)	0764~	
++++++	0356800A1	・モータ;オイル (1/2)	-MOTOR;OIL (1/2)		029
++++++	0356800A2	・モータ;オイル(2/2)	•MOTOR;OIL (2/2)		031
4206608	0311200	・・バルブ;リリーフ	··VALVE;RELIEF		(027
4178126	0323200	モータ;オイル(走行)	MOTOR;OIL (TRAVEL)		033
4213096	0323300	・モータ;ピストン	·MOTOR; PISTON		035
4213097	0323400	・・ロータリグループ	··ROTARY GROUP		037
4213098	0323500	・制御部	·· CONTROL SECTION	0103~0408	039
4210070	0020700			0777~0784	
4213098	0323500A	・・制御部	··CONTROL SECTION	0409~0776	041
1213070		, pre erre sare		0785~	
4213099	0323600A	・・・コントロール部	···CONTROL PART		043
				0103~0408	045
4213100	0323700A	・・・調整ネジ部	HDJOO! OCKEM LHV!	0103~0400	0.73

部品番号	品番号 コード 部 品 名 PART NAME		適用号機	頁	
PART NO.	CODE			SERIAL NO.	PAGE
4213101	0323800A	・バルブ;ブレーキ	•VALVE;BRAKE		047
4213102	0323900	・・バルブ;リリーフ	··VALVE; RELIEF		049
4213103	0324000	・バルブ;チェック	•VALVE;CHECK		051
バルブ			VALVE		
4191114		バルブ;コントロール	VALVE; CONTROL		
+++++	0325100A1	・バルブ;コントロール(1/5)	•VALVE;CONTROL (1/5)		053

++++++	0325100A2	・バルブ;コントロール(2/5)	·VALVE; CONTROL (2/5)		055
++++++	0325100A3	・バルブ;コントロール (3/5)	·VALVE;CONTROL (3/5)		057
++++++	0325100A4	・バルブ;コントロール (4/5)	·VALVE;CONTROL (4/5)		059
++++++	0325100A5	・バルブ;コントロール(5/5)	•VALVE;CONTROL (5/5)		061
4196061	0328200A	バルブ;コントロール	VALVE; CONTROL		063
4196457	0335500	バルブ;コントロール	VALVE; CONTROL		065
4182317	0335200	バルブ;コントロール	VALVE; CONTROL		067
4182316	0328300A	バルブ;コントロール	VALVE; CONTROL		069
4201553	0353500	バルブ;コントロール	VALVE; CONTROL	0103~1251	071
# 4263455	0399200	バルブ;コントロール	VALVE; CONTROL	1252~	073
9077345	9077345A	バルブ;パイロット(右),(左)	VALVE;PILOT (R),(L)	R: 0103~D90/06	075
				L: 0103~1288	
# 9107500	9107500	 バルブ;パイロット(右)	VALVE;PILOT (R)	D90/07~	077
# 9100155	9100155	バルブ;パイロット (左)	VALVE;PILOT (L)	1289~D90/06	079
# 9107501	9107501	 バルブ;パイロット(左)	VALVE;PILOT (L)	D90/07~	081
4178125	0334600A	バルブ;パイロット	VALVE; PILOT		083
9072923	9072923	バルブ;パイロット	VALVE;PILOT	0103~H00783	085
9072923	9072923C	バルブ;パイロット	VALVE;PILOT	H00784~	087
4207573	0328400A	バルブ;リリーフ	VALVE; RELIEF		089
4196411	0308700A	バルブ;ソレノイド	VALVE; SOLENOID		091
4200389	0334500A	バルブ;ソレノイド	VALVE; SOLENOID		093
9072360	9072360A	バルブ;チェック	VALVE; CHECK		095
4179025	0309900B	バルブ・ロック	VALVE; LOCK		097
		バルブ;フロウコントロール	VALVE; FC		099
4192576	0326800A	バルブ・フロウコンドロール バルブ・ステアリング	VALVE;STEERING		101
4149140	0263200A				
4086378	0153200	バルブ;ブレーキ	VALVE; BRAKE		103
4196456	0326700A	バルブ	VALVE		105
# 4201401	0370200	バルブ;ホールディング 	VALVE; HOLDING		107
# 4206538	0370500	バルブ;ホールディング	VALVE; HOLDING		109

部品番号	コード	部 品 名	PART NAME	適用号機	頁
PART NO.	CODE			SERIAL NO.	PAGE
‡ 4230192 	0370400	バルブ;ホールディング	VALVE; HOLDING		111
シリンダ			CYLINDER		
4187906	0310300B	シリンダ;ブーム(右)	CYL.;BOOM (R)		113
4187907	0310400B	シリンダ;ブーム(左)	CYL.;BOOM (L)		115
4187908	0310500B	シリンダ;アーム	CYL.;ARM		117
4199485	0335800A	シリンダ;アーム	CYL.;ARM	h	119
4187909	0310600B	シリンダ;バケット	CYL.;BUCKET		121
4196020	0326300A	シリンダ;ステアリング(右)	CYL.;STEERING (R)		123
4196019	0326400A	シリンダ;ステアリング (左)	CYL.;STEERING (L)		125
4178119	0334300A	シリンダ;ラム(右)	CYL.;RAM (R)		127
4219524	0334700	・バルブ;チェック	·VALVE; CHECK		129
4178120	0334400A	シリンダ;ラム (左)	CYL.;RAM (L)		131
4219524	0334700	・バルブ;チェック	·VALVE; CHECK		(129)
4195892	0335400A	シリンダ;アウトリガ(右)	CYL.;OUTRIGGER (R)		133
4195893	0335300A	シリンダ;アウトリガ(左)	CYL.;OUTRIGGER (L)		135
4207441	0317900	シリンダ;クラムシェル	CYL.;CLAMSHELL		137
4199486	0335700A	シリンダ;オフセット	CYL.;OFFSET		139
¥ 4231944	0376100A	シリンダ;ブレード (右)	CYL.;BLADE (R)		141
# 4231943	0376200A	シリンダ;ブレード (左)	CYL.;BLADE (R)		143
パワートレイ	' <i>ン</i>		POWER TRAIN		
4178118		トランスミッション	TRANSMISSION		
++++++	0326500A1	・メインシャフト	·MAIN SHAFT		145
++++++	0326500A2	・カウンターシャフト	• COUNTER SHAFT		147
++++++	0326500A3	・フロントアウトプット	•FRONT OUTPUT		149
++++++	0326500A4	・パーキングブレーキ	•PARKING BRAKE		151
+++++	0326500A5	・ロー, ハイ シフト	·LOW-HIGH SHIFT		153
+++++	0326500A6	・パーキングブレーキ コントロー			155
4174293	0328000	シャフト;プロペラ	SHAFT;PROP.		157
4174294	0328100	シャフト;プロペラ	SHAFT;PROP.		159
		アクスル;フロント	AXLE; FRONT		
4178116		リンスル・ノロマド			
4178116 4216619	0328800	・キャリヤ	• CARRIER		161
	0328800				161


部品番号	コード	部 品 名	PART NAME	適用号機	頁
PART NO.	CODE			SERIAL NO.	PAGE
4178117		アクスル;リヤ	AXLE;REAR		
4216619	0328800	・キャリヤ	• CARRIER		(161)
4216623	0329200	・プラネタリ & ハブ	PLANETARY & HUB		167
4216624	0329300B	・・ブレーキ	• • BRAKE		169
その他			ETC.		
4180463	0289200B	ブースタ	BOOSTER		171
4186190	0288900B	ブースタ	BOOSTER		173
4172203	0263100	ドライヤ;エア	DRIYER;AIR		175
索 引			PARTS INDEX		177



0324100A

市°ンフ°;ヒ°ストン PUMP;PISTON


						0105*			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA		数量
1 2 3 5	4191115 4213104 4213111 4213112 4206916	PUMP;PISTON -CONTROL SECTION -ROTARY GROUP (D) -ROTARY GROUP (I) -PILOT GEAR PUMP	0324100A 0324200A 0324900 0325000 0312300A	1 1 1 1 1					
6 7 8 9 10	0214905 0230126 ++++++ 0215022 0311601	-HOUSING -PLUG -PLUG -BUSHING -BALL;STEEL -GUIDE		1 1 1 1	D				
12 13 14 15	0311602 4506407 0324101 0324102 957366	·SLEEVE ·O-RING ·PIPE ·ELBOW ·O-RING		1 2 1 2 2					
17 18 19	0324103 0324104 0311603	•CLAMP •BOLT;SOCKET •BOLT;EYE		1 1 1					
								·	



t1†"37" CONTROL SECTION

0103~


						0103.4			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4213104	CONTROL SECTION	0324200A	1					
1	4213105	•REGULATOR COVER PART	0324300A	1					
2	4213106	·VALVE COVER (1)	0324400A	1				-	
3	4213107	·VALUE COVER (2)	0324500A	1					
4	4213108	•CONTROL PART	0324600	2			ļ		
5	4213109	·VALVE;SOLENDID	0324700	1					
6	4213110	·VALVE; SOLENOID	0324800	1					
7	++++++	•BODY		1	D				
8	++++++	·PISTON		2	D				
9	++++++	•ROD		2	D		ļ		
10	0215007	·SEAT;SPRING		2					
11	0215008	•SEAT; SPRING		2					
12	0215013	•ROD		2					
13	0215014	•SPACER		2					
14	0215018	·PIN		2					
15	0311701	·PACKING		1					
16	0215020	·BOLT;SOCKET		12					
17	0215021	-WASHER; SPRING		12					
19	++++++	·SCREW;SET		4	D				
20	0215023	·PIN;SPRING		2					
21	0215221	•PLUG		2					
22	0215015	•PLUG		4		~ 0889			
22	4255302	•PLUG		4		0890~			
23	0311702	•ORIFICE		2					
24	++++++	•PLUG		1	D				
25	++++++	•PLUG		2	D				
27	957366	•O-RING	,	2					
28	0311703	•RETAINER		2					
29 30	0324201	•ORIFICE		2		0000.			
30 111	4506408 0215803	·O-RING ·SHIM 1.0		2	 	0890~			
116	0311706	-SPRING		2					
120	0311707	-SPRING		2					
120	0011101	O NENO							
				1					
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~				·		•		



レキ"ユレータカハ"-フ" REGULATOR COVER PART

0103~


行形							 	*****	
4213105 REGULATUR COWER PART 0324300A 1) Or	数量 Q'TY	サービス コード S.C	互換性 ICA	部品番号	数量
2	1			0324300A		D			
3	2	++++++			2		}		
4 0215210 -GUIDE 2 2 5 0215209 -PLUG 2 2 6 6 0215223 -BALL:STEEL 2 2 7 0215215 -O-RING 2 2 8 0311801 -O-RING 2 2 9 0215217 -O-RING 2 2 1 1 0311802 -BBUT:SOCKET 4 1 1 0311802 -PLUG 2 1 1 4 0324301 -PLECE:DISTANT 2 1 15 0311804 -GRIFICE 2 1 16 0324302 -BBUT:SOCKET 4 1 17 0214912 -PLUG 2 2 1 17 02149									
5 0215209 -PLUG 2 2 6ALL:STEEL 2 7 7 0215215 -O-RING 2 2 9 0215217 -O-RING 2 2 9 0215221 -PLUG 3			<u> </u>		į.				
6 0215223		i	·····				 		
7 0215215		1	1						
8 0311801 -0-RING 2 2 9 10 152517 -0-RING 2 2 1 10 957366 -0-RING 2 2 11 0311802 -B0LT:SOCKET 4 2 12 0215221 -PLUG 2 2 13	-		1						
9 0215217 - 0-RING 2 2 1 10 957366 - 0-RING 2 2 11 0311802 - BDLT: SDCKET 4 4 12 12 13 ++++++ - PLUG 9 D 14 0324301 - PIECE: DISTANT 2 15 0311804 - 0RIFICE 16 0324302 - BDLT: SDCKET 4 4 17 0214912 - PLUG 2 2 17 0214912 - PLUG 2 1			j .						
10 957366					ŀ				
11 0311802 -BOLT:SOCKET 4 2 2 1 13 +++++++ -PLUG 9 D D D D D D D D D D D D D D D D D D									
12 0215221 -PLUG		i i							
13 ++++++ PLUG 9 D 14 0324301 -PIECE;DISTANT 2 15 0311804 -ORETICE 2 16 0324302 -BOLT;SOCKET 4 17 0214912 -PLUG 2					2				
14 0324301 -PIECE:DISTANT 2 1 15 0311804 -ORIFICE 2 1 16 0324302 -BOLT:SOCKET 4 17 0214912 -PLUG 2 2 1 17 0214912					1	ם			
15									
16		1	1						
17 0214912 PLUG					1				
					i		ĺ		
				,					
									<u> </u>
					.		 ļ		
						ļ	 ļ		ļ
			-						
							<u> </u>		



0324400A


‡リカエヘ"ンカハ"-フ" (1) VALVE COVER PART (1)

						0105			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART 部品番号数 PART NO. Q**	量
1 2 3 4 5 7 8 9 10	4213106 ++++++ ++++++ 0215103 0311901 0324401 0311903 0215109 0311904 0215215 0311905	VALVE COVER PART (1) •COVER •SPOOL •SEAT; SPRING •RETAINER •PISTON •PLUG •NUT •SPRING •O-RING •O-RING	0324400A	1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2	D D				
12 13 14 15 16 17 18	0264107 4113154 4506418 957366 0324402 0324403 0215015 0215221	O-RING O-RING O-RING O-RING O-RING SOCKET SCREW PLUG		2 2 1 1 8 2 2					
20 21 22	++++++ ++++++ 0324404	•PLUG •PLUG •CAP		7 1 2	D D				



0103~


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	品 BLE 数量 Q'TY
1 2 3 4	4213107 +++++++ +++++++ 0231207	VALVE COVER PART (2) ·COVER ·SPOOL ·SCREW; ADJUSTING ·CAP	0324500A	1 1 1 2 2	D D D				
5 6 8 9 10	0231214 0215220 ++++++ 4506408	•NUT •PLUG •PLUG •PLUG •PLUG •D-RING		2 4 5 1 4	D D				
11 12 13	0324501 0215215 0322308	•O-RING •O-RING •O-RING		2 2 2					
									The state of the s



コントロールブ" CONTROL PART

						0103			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代 替 部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
1 2 3 5	4213108 +++++++ +++++++ 0215103 0215105	CONTROL PART SPOOL BUSHING SEAT; SPRING SPRING	0324600	2 1 1 1	D D				
6	0215106 0312001	-SPRING -SPACER		1					
				-					

VALVE; SOLENOID (TORQUE SHIFT)




/\"W7\";\\\\\/4\\" (\\\\/2\)7\)

VALVE; SOLENOID (TORQUE SHIFT)


					0103				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY
1 4 29 60 71 75	4213109 ++++++ 0322601 ++++++ 0322304 0322602 0279701	VALVE; SOLENOID •BODY •COVER •SPOOL •RETAINER •SPRING •NAME-PLATE	0324700	1 1 1 2 2	ם				
105 113 128 129	0322308 0215215 0322604 0322605	•O-RING •O-RING •BOLT;SOCKET •BOLT;SOCKET		2 4 4 4					
141 152 250 302	0279702 0324701 0215310 0324702	•SCREW;DRIVE •VALVE;SOLENDID •BOLT;SOCKET •O-RING		2 1 4 2					
									A STATE OF THE STA

VALVE; SOLENOID (Q-SHIFT)



ハ"ルブ";ソレノイト" (Q シフト) VALVE;SDLENOID (Q-SHIFT)


				0103~							
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.			
1 4	4213110 ++++++ 0322601	VALVE; SOLENOID -BODY -COVER	0324800	1 1	D						
29 60	0322304	•SPOOL •RETAINER		1 2	D						
71 75 105 113	0322602 0322307 0322308 0215215	·SPRING ·NAME-PLATE ·O-RING ·O-RING		2 1 2 4							
128 129 141 152 250	0322604 0322605 0279702 0324701 0215310	-BOLT;SOCKET -BOLT;SOCKET -SCREW;DRIVE -VALVE;SOLENOID -BOLT;SOCKET		4 2 1 4							
302	0324702	·O-RING		2							



0324900


0103~

						0.00				
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAL PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY	
	4213111	ROTARY GROUP (D)	0324900	1				FART NO.	W 11	
1	++++++	•SHAFT		1	D					
2	++++++	•BLOCK;CYL.		1	D					
3	++++++	PIN		1	D					
4	++++++	-PISTON		7	D		_			
5	++++++	-RING;PISTON		7	D					
6	++++++	-PLATE		1	D					
7	++++++	-SEAT; SPRING		1	D					
8	++++++	•SPRING		4	D					
9	++++++	•PLATE		1	D					
10	++++++	•SCREW		14	D		1		[
11	++++++	-BRG.;ROL.		1	D					
12	++++++	-BRG.;ROL.		1	D					
13	++++++	-SPACER		1	D					
14	++++++	-NUT		1	D					
16	0312101	• CASE		1			1		1	
17	0312102	·SEAL;OIL		1						
18	991728	·RING; RETAINING		1						
19	A810090	·O-RING		1						
20	++++++	·SHIM 0.5		2	D					
21	++++++	·SHIM 0.3		1	D		1		1	
22	++++++	-SHIM 0.1		2	D					
23	++++++	·SHIM 0.15		1	D					
30	++++++	•SHIM 0.5		;	D					
31	++++++	·SHIM 0.3		1	D					
32	++++++	-SHIM 0.15		1	D	***************************************				
33	++++++	•SHIM 0.1		2	D					
33 34	++++++	•SHIM 0.3		1	D					
3 4 35	+++++	·SHIM 0.15		1	D					
36	++++++	•SHIM 0.1		1	ם					
		-SUTH O'T			u					
								-		




ロータリーク"ルーフ" (ヒクト"ーカ"ワ) ROTARY GROUP (IDLER SIDE)

						0103~		
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE		サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	BLE 数量 Q'TY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 20 21 22 23 30 31 32 33	4213112 ++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++	ROTARY GROUP (I) SHAFT BLOCK; CYL. PIN PISTON RING; PISTON PLATE SEAT; SPRING PLATE SCREW BRG.; ROL. BRG.; ROL. SPACER NUT SHIM 0.5 SHIM 0.1 SHIM 0.15 SHIM 0.5 SHIM 0.5 SHIM 0.15 SHIM 0.15	0325000	1 1 1 7 7 7 1 1 4 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2	D D D D D D D D D D D D D D D D D D D			




						0103			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY		適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	4206916 +++++++ ++++++ ++++++ ++++++ ++++++	PILOT GEAR PUMP FRAME CASE GEAR GEAR PLATE PLATE PLATE PLATE PIN METAL O-RING O-RING O-RING O-RING FBOLT; SOCKET COUPLING	0312300A	1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 2 2 5	D D D D D		ICA	PART NO.	Q'TY



₹-%; オイル (1/2) MOTOR; OIL (1/2)

0103~ 0763

						0103~ 0763		代 替 部	
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BĽĒ
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4199024	MOTOR;OIL (1/2)	0311100A1	1					
,	i		カラ(2/2)/ 部品ヲ 含ミマス。						
,	This PART NO.	consists of all parts s	hown in MOTOR; OIL(1/2) to	(2/2	}.				
1	0311301	• CASE		1					
3	0311303	·SHAFT		1					
4	0311304	·BLOCK;CYL. ASS'Y		1					
4 A	++++++	··BLOCK;CYL.		1	D				
4B	++++++	· · PLATE		1	D				
4C	++++++	· · PISTON		9	D				
7	0311305	·PLATE ASS'Y		1					
7 A	++++++	··PLATE		1	D				
7B	++++++	·· HOLDER		1	D				
9	0311306	·PLATE; THRUST		1					
10	0311307	•CASE		1					
11	0311308	•BRG.;BALL		ļ <u>1</u>					
13	0311309	·RACE; INNER		1					
15	0311311	·SPRING		1					
16	0311312	·SEAT; SPRING		!					
22	959499	·RING; RETAINING		1					
23	0311316	·RING;RETAINING		1 1					
24	0311317	·RING; RETAINING		1					
28	++++++	•PLUG			D				
29	0251311	·SEAL;OIL		1					
30	0311320	•O-RING							
31	A811100	·O-RING		1					
36	0311321	•PISTON		1					
37	0311322	• COLLAR		1,					
38	0311323	-PLATE; FRICTION		4			1		
39	0311324	•PLATE;DISK		3					
42	0224924	•O-RING		1					
43	0310017	+O-RING		1					
44	4506408	•O-RING							
48 45	94-2011	-PLUG		1					
65	0311338	-D-RING		1					
					-				
			<u> </u>		1			1	1




₹-%;オイル (2/2) MOTOR;OIL (2/2)

0103~ 0763

•						0103+ 0105	,		
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY		SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量
	4199024	MOTOR;OIL (2/2)	0311100A2	1					
,	コノ 部品番号ノ	權成部品A MOTOR;OIL(1/2) カラ (2/2)/ 部品ヲ 含ミマス。						
,	This PART NO.	consists of all parts	shown in MOTOR;OIL(1/2) to	(2/2	}. ∣				
2	0311302	·COVER ASS'Y		1					
2A	+++++	·· COVER		1	D				
2 B	++++++	••PLUG		2	D				
2C	+++++	··PISTON		2	D				
12	0224912	•BRG.NEEDLE		1	1				
14	0311310	•COLLAR		1					
17	0311313	-PIN		3					
20	0311314	-PIN		1					
21	0311315	•PLUG		1					
25	0311318	-BOLT; SOCKET	·	6					
27	0311319	•PLUG		1					
32	957366	·O-RING		1					
33	++++++	•NAME-PLATE		1	D				
34	++++++	-SCREW; DRIVE		2	D				
35	++++++	•PLUG		1	D D				
41	0311325	•SPRING		8					
45	++++++	•PLUG		2	D				
46	0311326	•FILTER		1					
48	94-2011	•PLUG		2					
49	0311327	-BALL;STEEL		3					
50	0311328	-SPRING		3					
51	0311329	•GUIDE;SPRING		3					<u> </u>
52	0311330	•ORIFICE		5					
53	0311331	•WASHER		13					
54	0311332	-HOUSING		1					
55	0311333	·SCREW; SET		1					
56	0311334	•VALUE		1					
57	0311335	•SPRING		1					
58	0311336	•PLUG		2					
59	4509180	•O-RING		3					
60	0111711	•POPPET		2					
61	0224411	-PLUG		2					
62	0111715	-O-RING		2					
63	0311337	-SPRING		2					
64	4206608	·VALVE; RELIEF	0311200	2					
66	0311339	•WASHER		1					
67	0159710	•PLUG		2					


t-9; t11 (2/2)
MOTOR; OIL (2/2)




₹-%;オイル (2/2) MOTOR;OIL (2/2)

0103~ 0763


						01034 0103			
一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サーピス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAE PART 部品番号	
68 70 71 72	0111809 0311340 0311341 4140470	·O-RING ·SPRING ·PLUG ·O-RING	0002	2 2 2 2			ICA	部品番号 PART NO.	<u>Q.17</u>





ו"וע"; יילא") VALVE; RELIEF


						0103*			
一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	数量
1 2 3 4	4206608 +++++++ +++++++ +++++++	VALVE; RELIEF • SEAT • HOUSING • POPPET • SEAT; SPRING	0311200	2 1 1 1 1 1	D D D		IOA		
5 6 7 8 9	++++++ ++++++ ++++++ ++++++	•SPRING •PLUG •GUIDE;SPRING •SCREW;SET •NUT •O-RING		1 1 1 1 1 1	D D D D				
11 12 13 14	4506415 4506416 4506407 0111809 4040814	·O-RING ·O-RING ·O-RING ·RING;BACK-UP		1 1 1 2					
15	4085607 4046168	-RING;BACK-UP -RING;BACK-UP		1					



t-9; t/lv (1/2)
MOTOR; DIL (1/2)

0764~


						0104**			
 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY		SERIAL NO.	性 ICA		数量 Q'TY
	4224917	MOTOR;OIL (1/2)	0356800A1	1				-	
•	コノ部品番号ノ村	韓成部品N MOTOR;OIL(1/2)	カラ(2/2)ノ 部品ヲ 含ミマス。						
,	This PART NO.	consists of all parts s	hown in MOTOR;OIL(1/2) to	(2/2	}. ∣				
1	0356701	•CASE		1					
3	0356703	•SHAFT		1					
4	0311304	·BLOCK;CYL.ASS'Y		1					
4A	++++++	··BLOCK;CYL.		1	D				
4B	++++++	··PLATE		1	D				
4C	++++++	PISTON		9	D				
7	0311305	•PLATE ASS'Y		1					
7A	++++++	··PLATE		1	D				
7B	++++++	··HOLDER		1	D			٠	
9	0311306	-PLATE; THRUST		1					
10	0356704	•CASE		1					
11	0311308	•BRG.;BALL		1					<u></u>
13	0311309	·RACE; INNER		1				·	i
15	0311311	-SPRING		1					
16	0311312	-SEAT; SPRING		1					
22	959499	-RING; RETAINING		1					
23	0311316	·RING;RETAINING		1					ļ
24	0329616	·RING; RETAINING		1					
28	++++++	•PLUG		1	D				
29	0251311	-SEAL;OIL		1					
30	0311320	•O-RING		1					ļ
31	A811095	•O-RING		1					
36	0311321	·PISTON		1					
37	0311322	• COLLAR		1					
38	0311323	-PLATE; FRICTION		3					
39	0311324	•PLATE;DISK		3					
42	0224924	•O-RING		1					
43	0310017	•O-RING		1					
44	4506320	•O-RING		1					
65	0311338	•O-RING		1					
					}				
			` `						<u></u>



t-9;111 (2/2)
MOTOR;0IL (2/2)


0764~

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY
,	4224917	MOTOR;OIL (2/2) 養成部品A MOTOR;OIL(1/2)	0356800A2 カラ (2/2)ノ 部品ヲ含ミマス。	1					
,	This PART NO.	consists of all parts s	hown in MOTOR;OIL(1/2) to	(2/2	}. ∣				
2	0356702	·COVER ASS'Y		1					
2A	++++++	··· COVER		1	D				
2B	+++++	··PISTON		2	D				
12	0224912	·BRG.;NEEDLE		1					
14	0224913	-COLLAR		1					
17	0311313	•PIN		3					
20	0311314	•PIN		1					
21	0311315	•PLUG		1					
25	0311318	-BOLT; SOCKET		4					
32	957366	•O-RING		2					
33	++++++	·NAME-PLATE		1	a				
34	++++++	·SCREW; DRIVE		2	D				
35	+++++	•PLUG		1	D				1
41	0356705	·SPRING		8			Ì		
45	++++++	PLUG		2	d				
46	0311326	•FILTER		1					
40 47	0352225	•PLUG		1					
48	0356604	•PLUG		1					
49	0311327	·BALL:STEEL		2					
50	0311328	·SPRING		2					
51	0311329	-GUIDE; SPRING		2					
52	0311327	•ORIFICE		5					
53	0311331	-WASHER		13					
54	0356605	· HOUSING		1			1		
55	0356606	·SCREW;SET		1					
56	0356607	-VALVE	·	1					
57	0311335	·SPRING							
58	0311319	•PLUG		2					
59	4509180	•D-RING		2					
60	0111711	•POPPET		2					
61	0224411	•PLUG		2					
62	0111715	-O-RING		2					
63	0311337	•SPRING		2					1
64	4206608	·VALVE; RELIEF	0311200	2					
.66	0356608	·SPRING	33,1200	1					
67	0159710	•PLUG		2		•			
68	0111809	•O-RING		2				-	
	0111007	O ICERC	1	1 -	<u></u>			<u> </u>	Ь



t-タ;オイル (2/2) MOTOR;OIL (2/2)


						0764~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	
70 71 72 74	0311340 0311341 4140470 0356609	·SPRING ·PLUG ·D-RING ·WASHER		2 2 2 1					
								,	



t-9;t/lv (Y-J-)
MOTOR;OIL (TRAVEL)


0103~

<i>^</i> ∕∧ □	如口茶口	部品名	. PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAE PART	SLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	⊐−۴ S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
1 2 3 10	4178126 4213096 4213101 4213103 0323201	MOTOR;OIL -MOTOR;PISTON -VALVE;BRAKE -VALVE;CHECK -PLUG	0323200 0323300 0323800A 0324000	1 1 1 1					
11	0230126	•PLUG		1					
		·							
									The state of the s



€-9;t°2N> MOTOR;PISTON

						0100			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
1 2	4213096 4213097 4213098 4213098	MOTOR; PISTON •ROTARY GROUP •CONTROL SECTION •CONTROL SECTION	0323300 0323400 0323500	1 1 1		~ 0408 0777~ 0784 0409~ 0776			
2	4213070	SCHIROL SECTION	002000H	ļ .		0785~			
5	0323301	-HOUSING		1					
				:					
			,						
				-		•••••			
	<u> </u>	1		<u> </u>					<u> </u>




0323400

0103~

						0103*			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
	4213097	ROTARY GROUP	0323400	1					
1	++++++	·SHAFT		1	D				
2	++++++	·BLOCK;CYL.		1	D				
3	++++++	-PIN		1	D				
4	++++++	·ROD;PISTON		7	D				
6	++++++	•RETAINER		1	D				
9	++++++	-PLATE		1	D				
12	++++++	•RETAINER		1	D				
14	++++++	-SPRING		4	D				
16	++++++	·PIECE;DISTANT		1	D	-			
17	0323401	• CASE		1			-		
20	++++++	·PIECE; DISTANCE		1	D				
21	++++++	-SPRING;FLUSH		2	D				
22	0323402	-RING; RETAINING		1					
23	960323	-RING; RETAINING		1					
26	0323403	•D-RING		1			·		1
27	0323404	·SEAL;OIL		;					
28	++++++	•BRG.		1	D				
29	++++++	-BRG.		2	D				
30	++++++	•SCREW		14	D				
35	++++++	•SHIM		1	D				
36	++++++	-SHIM 0.1		1	D				
37	++++++	-SHIM 0.15		1	D				
39	++++++	-SHIM 0.1		2	D				
40	++++++	•SHIM 0.3		1	D				
119	++++++	•PLATE		1	D				
117		1 LAIL		'	יט				
	-						1		ļ
	-			•••					
			1					<u></u>	<u></u>


t1+"37"
CONTROL SECTION



t1+"37" CONTROL SECTION

> 0103~ 0408 0777~ 0784

						U///* U/04			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4213098	CONTROL SECTION	0323500	1					
1	4213099	·CONTROL PART	0323600A	1					
3	++++++	•BODY		1	D				
4	++++++	•PISTON		1	D				
5	++++++	•ROD		1	D				
6	0323501	·SCREW; ADJUSTING		1			1		
9	0264003	-SEAT; SPRING		1					
10	0323502	•PACKING		1					
14	0231017	-BOLT; SOCKET		8					
15	4213100	·ADJUST SCREW PART	0323700A	1					
16	++++++	•SCREW	0023100R	1 1	D				
17	0254104	•PLUG			ט				
				l .					
19	0264010	•NUT		1					
20	0230124	·WASHER; SPRING		8	_				
23	++++++	•PLUG		1	D		.		
24	++++++	•PLUG		2	D				
25	0254107	•PIN		2					
31	0264011	-NUT; CAP		1					
32	0230814	-SEAL; FASTENER		2				:	
	-								
							ŀ		
		·			:				
	-		<u> </u>	+					
			-						
			,	 		***************************************	·		
		:							
		:							
			1	1			1		




t/f"37" CONTROL SECTION

> 0409~ 0776 0785~


						0,05			
一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
1 3 4 5	4213098 4213099 ++++++ ++++++	CONTROL SECTION CONTROL PART BODY PISTON ROD	0323500A 0323600A	1 1 1 1	D D				
6 9 10 14 16	0323501 0264003 0323502 0231017	•SCREW; ADJUSTING •SEAT; SPRING •PACKING •BOLT; SOCKET •SCREW		1 1 1 8 1	D				
17 19 20 23 24	0264010 0230124 +++++++	•PLUG •NUT •WASHER; SPRING •PLUG •PLUG		1 1 8 1 2	D D D				
25 31 32 36	0254107 0264011 0230814 0231016	•PIN •NUT;CAP •SEAL;FASTENER •SEAL;FASTENER		2 1 2 1					


コントロールフ" CONTROL PART



コントロールフ" CONTROL PART

						0105			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACEAE 部品番号 PART NO.	数量
1 2	4213099 0323601 ++++++	CONTROL PART • COVER • BUSHING	0323600A	1 1	D				
3 4	++++++ 0323602	·SPOOL ·SEAT;SPRING		1	D				
5	0323603 0264104	·SEAT; SPRING ·SPRING		1					
7 10	0323604 0215710	·SPRING ·O-RING		1 1					
11 12 13	0323605 0323606 ++++++	•O-RING •O-RING •RING;PISTON		1 1 2	D		-		
14 15	0231017 0254105	-BOLT; SOCKET -PLUG -WASHER; SPRING		2					
16	0230124	-MHOHEK!OPKING		4					
						<u>:</u>			
	1	1							Ь





SERIAL NO.

EX100W: ~0151

EX100WD: ~0208

SERIAL NO.


EX100W: 0152~

EX100WD: 0209~

手3-セイネシ"フ" ADJUST SCREW PART


0103~ 0408 0777~ 0784

一一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	or PART NAME CODE	数 量	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAE PART	
1 2 3 4	4213100 0264009 0264012 0323701 954495	ADJUST SCREW PART •NUT •NUT;CAP •SCREW •D-RING	0323700A	1 1 1 1 1	5.0	OLIVIE NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q`TY
5	0294604	•SEAL; FASTENER		1					
<u></u>									




パールフー; フーレーキ VALVE: BRAKE


						0103~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY
1 2 3 4 5 6 7 8 9	4213101 ++++++ 0323801 ++++++ ++++++ 0323802 0323803 0323804 0215209 0215210	VALVE; BRAKE •BODY •SPOOL •COVER •COVER •PISTON •PLUNGER •SPRING •SPRING •SPRING •RETAINER •PLUG •GUIDE	0323800A	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	D D D D				
13 14 15 16 17 18 19	0215223 0230125 0323806 0323807 0323808 0382601 0253908	•BALL;STEEL •PLUG •PLUG •SPRING •BALL;STEEL •ORIFICE •PLUG		2 2 2 2 2 2 2 9					
20 22 23 24 25 26	0264224 0323810 0264217 4506407 4506408	•PLUG •BOLT;SOCKET •BOLT;SOCKET •O-RING •O-RING •O-RING		8 6 4 2					
27 28 29 30 31 32	A811035 A811045 4213102 +++++++ ++++++	O-RING O-RING VALVE; RELIEF NAME-PLATE SCREW BUSHING		2 4 2 1 2 2	D D				



バルブ;リリーフ VALVE;RELIEF


				Γ			<u></u> =	代替部	<u></u>
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
1 2 3 4	4213102 +++++++ +++++++ 0215705	VALVE; RELIEF -BODY -PLUNGER -BODY -POPPET	0323900	1 1 1 1	0 0				
5 6 7 8 9	0230901 0230902 0230903 ++++++	•SCREW;ADJUSTING •NUT •SPRING •SPRING •SHIM		1 1 1 1	D				
10 11 12 13	0230905 0230906 0230907 ++++++	·O-RING ·O-RING ·O-RING ·RING;BACK-UP		1 1 1 2	D				
·									






バールフー;チェック VALVE;CHECK

						0103~				
一一一 符号 ITEM	部品番号	部品名	or PART NAME 娄	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART		
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY	
1 2 3 4 5	4213103 ++++++ ++++++ 0324001 0324002 A810035 0324003	VALVE; CHECK -BODY -PLUNGER -SPRING -PLUG -O-RING -BOLT; SOCKET	0324000	1 1 1 1 1 1 1	D D					
	0324003	DUL 1750CKET		F						



パルプ*;コントロール (1/5) VALVE;CONTROL (1/5)


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY		適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量
	4191114	VALVE; CONTROL (1/5)	0325100A1	1			ICA	PART NO.	Q'TY
•	1		1/5) カラ (5/5)ノ 部品ヲ 含ミ						
,			hown in VALVE;CONTROL(1/	i) to	(5/5).				
7	4509180	•O-RING		1					
20	0309413	•SPRING		2					ļ
25	0309417	•VALVE		2					
27	0309419	•SPRING		2					
28	0309420	•PLUG		2					
29	0309421	•PLUG		3					
30	0309422	•D-RING		7					
31	0309423	-VALVE		2					
32	0309424	• ADAPTER		1					
33	0309425	•VALVE		1					
34	0325107	• ADAPTER		1			'		
35	0309427	•SPRING		1					
37	++++++	• EXPANDER		1	D				
39	0325108	• ADAPTER		1					
41	0309430	•SCREW		1					
42	0309431	-VALUE		1					
43	0328503	-BUSHING		1					
44	0309433	•VALVE		1					
45	0309434	•SPRING		1					
46	0309435	-SEAT		1					
47	0309436	-SPRING		1					
48	0309437	•BODY		1				:	
49	0209322	•D-RING		1					
50	0309438	·SCREW		1					
51	0309439	•NUT		1					
52	0309440	•D-RING		1					
53	0328505	•FILTER		2					
54	0328504	·RING;RETAINING		1					
110	0328506	-ADAPTER		1					
110A	957366	··O-RING		'i					
111	957366	•D-RING		1				A	
113	0309463	•PLUG		1					
115	0309465	•ADAPTER		1		**********************			1
115A	957366	··O-RING		1					
117 117	++++++	·NAME-PLATE		1	D				
118	++++++	-NAIL		2	D				
110	1111777	NUTE		4	ט				




パルプ*;コントロール (2/5) VALVE;CONTROL (2/5)

0103~

			1	-			1	/L\ ±± \$17	
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAE PART	BLE
17년 ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY		SERIAL NO.		部品番号	数量
							ICA	PART NO.	Q'TY
	4191114	VALVE; CONTROL (2/5)	0325100A2	1					
•	コノ部品番号ノ	構成部品A VALVE; CONTROL	1/5) カラ (5/5)/ 部品ヲ 含ミ	71.					
,	This PART NO.	consists of all parts	hown in VALVE;CONTROL(1/	5) to	(5/5).				
7	4509180	•O-RING		3					
13	0309406	-SPRING		2					
15	0309408	•VALVE		1					
17	0309410	-VALVE		1					
18	0309411	-VALVE		1					
19	0309412	-VALVE		2					
20	0309413	-SPRING		3			<u> </u>		
21	0309414	•PLUG		3		~ 0474	Y	0357606	3
21	0357606	•PLUG		3		0475~			
23	4506412	-O-RING		3					
24	0309416	·RING:BACK-UP	,	3					
25	0309417	•VALVE		4			<u> </u>		ļ
26	0325106	• PLUG		1					
27	0309419	•SPRING		5					
28	0309420	•PLUG		5				·	
29	0309421	•PLUG		2					
30	0309422	•O-RING		7			ļ		ļ
36	0357601	-PLATE		1					
38	4506420	•O-RING		4					
41	0309430	•SCREW		1					
42	0309431	•VALVE		1					
43	0328503	•BUSHING		1			.		ļ
44	0309433	•VALVE		1					
45	0309434	-SPRING		1					
46	0309435	•SEAT		1					
47	0309436	•SPRING		1					
48	0309437	•80DY		1 1		.,,,,,	.		ļ
49	0209322	•O-RING		1					
50	0309438	• SCREW		1					
51	0309439	•NUT		1				:	
52	0309440	•O-RING		1					
53	0328505	•FILTER		2			.		ļ
54	0328504	-RING; RETAINING		1					
91	0309450	-HOUSING		1			-	:	
93	0309452	-HOUSING		1					
95	0309454	•O-RING		10					
96	0309455	•BOLT;SOCKET	-	30					L.




					0103*			
一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	or PART NAME	数量 サービス Q'TY S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
101 101 101A	0309457 0357602 4506428	·VALVE; RELIEF ·VALVE; RELIEF ·-O-RING		1 1 1 1 1	~D87/11 D87/12~	I	0357602	1
101B 101C 102 102	4263183 4506420 0309458 0309470	RING;BACK-UPO-RING -VALVE;RELIEF -VALVE;RELIEF		1 1	~D87/11 D87/12~	I	0309470	1
102A 102B 102C 103	4506428 4263183 4506420 0309459	··O-RING ··RING;BACK-UP ··O-RING ·VALVE		1 1 1 2	~D87/11	I	0357604	2
103 103 103 103A	0357604 4274626 4265364 4506428	·VALVE ·VALVE;RELIEF ·VALVE;RELIEF ·O-RING		2 2 # 2 # 1		I	4274626 4265364	2 2
103B 103C 104 104	4263183 4506420 0309460 0357605	··RING;BACK-UP ··O-RING ·VALVE ·VALVE		1 1 1 1	~D87/10 D87/11~D88/08	I	0357605 4254180	1
104 104A 104B 104C	4254180 4265365 4506428 4263183 4506420	·VALVE; RELIEF ·VALVE; RELIEF ··O-RING ··RING; BACK-UP ··O-RING		1 #	D88/09~ 1054 1055~	<u> </u>	4265365	1
105 105A 105B 110 110A	0309461 4506428 4506420 0328506 957366	·PLUG ··D-RING ··D-RING ·ADAPTER ··D-RING		1 1 1 1 1 3				
113	0309463 0309464	•PLUG •PLATE		2				



パルプ*;コントロール (3/5) VALVE;CONTROL (3/5)

0103~


	1	T			T		_	/42 ±± ±07	
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAI PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	3-F S.C	SERIAL NO.		部品番号	数量
							ICA	PART NO.	Q'TY
	4191114	VALVE; CONTROL (3/5)	0325100A3	1					
,	コノ 部品番号ノ	構成部品/I VALVE;CONTROL	1/5) カラ (5/5)/ 部品ヲ 含ミマ	7 0					
,	This PART NO.	consists of all parts s	hown in VALVE;CONTROL(1/5	≯ to	(5/5).				
7	4509180	·O-RING		1					
14	0309407	-VALVE		1					
20	0309413	•SPRING		1					
22	0309415	•PLUG		1		~ 0474	Υ	0357607	1
22	0357607	•PLUG		1		0475~			
23	4506412	•O-RING		1					
24	0309416	·RING;BACK-UP		1					.]
61	++++++	•SPOOL		1	D				
62	++++++	·SP00L		1	- D				
63	++++++	·SP00L		1	D				
64	++++++	·SP00L		1	D				-
69	0309441	-BOLT		4]		.]
70	0309442	•SEAT		10					
71	0309443	·SPRING		5					
72	0325109	BOLT		1					
73	0325110	•PLUG		1					
74	4506408	·D-RING		2					
76	0309444	·SP00L		1					
92	0309451	· HOUSING		1					
95	0309454	•O-RING		5					
96	0309455	·BOLT;SOCKET		10					
97	0309456	•PLUG		1					
103	0309459	•VALVE		2		~D87/11	I	0357604	2
103	0357604	-VALUE		2		D87/12~ 1235	I	4274626	2
103	4274626	·VALVE; RELIEF		2	#	1236~ 1481	I	4265364	2
103	4265364	·VALVE; RELIEF		2	#	1482~	l		
103A	4506428	··O-RING		1			l		
103B	4263183	··RING;BACK-UP		1			ļ		
103C	4506420	··O-RING		1					
104	0309460	•VALUE		1		~D87/10	I	0357605	1
104	0357605	-VALVE		1		D87/11~D88/08	I	4254180	1
104	4254180	·VALVE; RELIEF		1		D88/09~ 1054	I	4265365	1
104	4265365	·VALVE;RELIEF		1	#	1055~			
104A	4506428	··O-RING		1					
104B	4263183	··RING;BACK-UP		1					
104C	4506420	O-RING		1					
105	0309461	•PLUG		2					



パルプ*;コントロール (3/5) VALVE;CONTROL (3/5)

						,	0100			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	I OI	PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEAL PART 部品番号	
105A 105B 110 110A	4506428 4506420 0328506 957366	··O-RING ··O-RING ·ADAPTER ··O-RING			1 1 1			ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
										The state of the s


ハ^{*}ルフ^{*};コントロール (4/5) VALVE;CONTROL (4/5)



/\"\\7";35\0-\\ (4/5)
VALVE;CONTROL (4/5)

0103~

						0103			
一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA		数量
,	l .		0325100A4 (1/5) カラ (5/5)ノ 部品ヲ 含ミ						
,	1		hown in VALVE;CONTROL(1/	1	(5/5).				
7	4509180	-O-RING		2					
60	++++++	•SPOOL		1 1	D				
65	++++++	•SPOOL		1	D				
66	++++++	-SPOOL		'	Q Q				
67 (0	++++++	•SPOOL		1	D				
68	1111111	-SPOOL		4	U				
69 70	0309441 0309442	•BOLT •SEAT		10					·
70 71	0309442	-SPRING		5					
72	0307443	-BOLT		1					
73	0325107	•PLUG		'			į		
74	4506408	•O-RING		2					
94	0309453	• HOUSING		1					1
95	0309454	•O-RING		5					
96	0309455	-BOLT: SOCKET		9					İ
111	957366	•O-RING		2			-		
116	0309466	•PLUG		2					
119	0309467	• ADAPTER		2					
120	0309468	·PIPE ASS'Y		1					
							ŀ		
				+					
····	<u> </u>		1		1	<u></u>		l	




//*//>*;3540-W (5/5) VALVE;CONTROL (5/5)

						0105*			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAL PART 部品番号 PART NO.	数量
,			0325100A5 1/5)カラ(5/5)ノ 部品ヲ 含ミマ hown in VALVE;CONTROL(1/5		(5/5). D D				
2 3 4 5 6 7	985099 0309401 0309402 4509181 4509180	-NOUSING -O-RING -RING;BACK-UP -O-RING -O-RING -O-RING		7 7 4 4 2	U				
8 9 10 11	0309403 4506407 0309404 0309405	•RING;BACK-UP •O-RING •BOLT;SOCKET •BOLT;SOCKET		2 3 3 6					
		·							

ハ"ルフ";コントロール VALVE; CONTROL 063 118 129 -116 -69 140 105 75 68 26 105 -113 102 102 67 128 70 63-120 -335 -153 7,3 -154 62 -152 61 -195 132 0328200A

パールフー: コントロール VALVE; CONTROL

			•		0103~			
符号	部品番号	部 品 名	or PART NAME	数量 サービスコード	超而 つ 1%	互換性	代替部 REPLACEA PART	_
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
						107.	7,411 1107	
	4196061	VALVE; CONTROL	0328200A					
1	0328201	• CASING		1				
2	0328202	• COVER		1				
3	0328203	• COVER		1 1				1
26	0328204	•SPOOL		1				
61	0328205	•RING		1				
62	0328206	•SEAT;SPRING		1				
63	0328207	·PIN		1				
67	0328208	-PIN		1				
68	0328209	• HANDLE		1				
69	0328210	•KNOB		1				
70	0328211	•PIN;SPRING		1				
73	0328212	-SPRING		1				
74	0328213	·SPRING		1				
75	0246006	-NAME-PLATE		1				
102	0328215	-O-RING		2				
105	0328216	•D-RING		2				
113	0355302	→D-RING		4				
116	0106306	·BOLT;SOCKET		4	:			
118	0328219	-SEAT; SPRING		1				
120	0328220	-PIN		1				
128	0252506	-BOLT; SOCKET		3				
129	0328222	·BOLT;SOCKET		4				
132	0328223	•PLUG		1				
140	0348106	•SCREW		4				
152	0328225	•SPRING		1				
153	0328226	-SEAT;SPRING		1 1		ŀ		
154	0328227	-SPRING		1 1				
195	0328228	-GASKET		1 1		-		
335	0328229	BALL						
	0020227	br 1 ling to						
	1							
								<u> </u>




パールプー; コントロール VALVE; CONTROL

						0103~			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サーピス コード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	\$.C	SERIAL NO.			数量 Q'TY
1	4196457	VALVE; CONTROL • BODY	0335500	1	D				
3	++++++	•COVER		1	D				
4	++++++	• COVER		1	D				
5	0322303	-COVER		1					
7	++++++	∙PISTON		1	D				
8	++++++	·SP00L		1	D				
9	0322304	•RETAINER		1				:	
11	0322306	•SPRING		1					
12	0322308	•O-RING		2					
13	0215215	·O-RING		4					
15	955656	-O-RING		2					
16	0335501	•PLATE		2					
17	0322310	•BOLT;SOCKET		4					
18	0215310	·BOLT;SOCKET ·BOLT;SOCKET		2			·		
19 20	0335502 0279701	•NAME-PLATE		1					
21	0279701	-SCREW; DRIVE		2					
22	992526	+O-RING		1					
23	0335503	-PLATE		1					
.=									
							Ì		
							ļ		
						;			
				<u></u>				<u> </u>	


ハ*ルフ*;コントロール VALVE;CONTROL

067



						0103*			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード S.C	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAI PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
01 02 03 04	4182317 0335201 0270602 0270603 0335202	VALVE; CONTROL •LEVER ASS'Y •SPOOL GUIDE ASS'Y •DETENT ASS'Y •SPOOL ASS'Y	0335200	1 1 1 1					
05 06 07	0270605 0270606 0335203	-BODY ASS'Y -COVER ASS'Y -BASE ASS'Y		1 1					
									3
							1		


ハ*ルフ*;コントロール VALVE;CONTROL



0328300A

パールフッ;コントロール VALVE;CONTROL


						01057			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4182316	VALVE; CONTROL	0328300A	1					
1	++++++	-BODY		1	D				
2	++++++	·SPRING		1	KD				
	++++++	·O-RING		'1	KD				
3	1				מא				
4	0152103	•PLUNGER		1					
5	0328301	•LEVER							
6	0152105	•PIN		1					
7	++++++	•VALVE		1	KD				
8	++++++	•SPRING		1	KD				
9	++++++	•NUT;CAP		1	D				
10	++++++	-O-RING		1	KD		İ		
11	++++++	-SCREW; SET		2	D				
100	0328302	KIT;REPAIR		1					
,									
									•
								<u> </u>	
									ļ
									
						<u> </u>			



パールフー;コントロール VALVE;CONTROL


0103~ 1251

						0103* 1231			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 <mark>換性</mark> ICA	代替部 REPLACEAB PART 部品番号 PART NO.	数量
1 2 3 4	4201553 0353501 0353502 0353503 0353504	VALVE:CONTROL -BODY -SPOOL -SPRING:COMPRESCASE	0353500	1 1 1 1					
5 6 9 12 13	0353505 0353506 0250318 0353507 0353508	-COVER -WASHER -NAME-PLATE -BOLT; SOCKET -BOLT; SOCKET		1 1 1 4 4					
14 15 16	0208717 A811030 A811035	•SCREW; DRIVE •O-RING •O-RING		1 1					
									



バールフー;コントロール VALVE;CONTROL

						12024			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
1 2 3 4	4263455 0353501 4271914 0353503 0353504	VALVE; CONTROL -BODY -SPOOL -SPRING; COMPRESCASE	0399200	1 1 1 1 1					
5 6 9 12 13	0353505 0353506 0250318 0353507 0353508	• COVER • WASHER • NAME-PLATE • BOLT; SOCKET • BOLT; SOCKET		1 1 1 4 4					
14 15 16	0208717 A811030 A811035	•SCREW;DRIVE •O-RING •O-RING		1 1					
									,




R: 0103~ D90/06 L: 0103~ 1288

					L	1288			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	.BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	⊐−F S.C	SERIAL NO.		部品番号	数量
	9077345	VALVE;PILOT	9077345A	1					
00	7017963	·CASING ASS'Y		1					
00A	++++++	CASING		1	D				
00B	++++++	SP00L		4	D				
03	4173208	·SHIM		20					
05	4201915	·SPRING; COMPRES.		2					
,		(1,3 Port)							
06	4166686	·SPRING; COMPRES.		2					
,		(2,4 Port)							
09	4177777	•SPACER		4					
10	4179257	•GUIDE:SPRING		2			ľ		-
•		(1,3 Port)							1
11	4177896	-GUIDE:SPRING		2			ŀ		
,		(2,4 Port)							
14	4210793	•SPRING;COMPRES.		2					
•		(1,3 Port)							
15	4210794	-SPRING; COMPRES.		2			İ		
•		(2,4 Port)							
18	9071735	·PUSHER ASS'Y		2		~H00593	Υ	9086456	2
		(1,3 Port)							
18	9086456	·PUSHER ASS'Y		2		H00594~H01274	I	9089809	2
•		(1,3 Port)							
18	9089809	·PUSHER ASS'Y		2		H01275~			
,		(1,3 Port)							
18A	3037559	· · BUSHING		1	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	^H01274	I	3047989	11
18A	3047989	··BUSHING		1		H01275~			
18B	4191490	··SEAL;DUST		1					İ
18C	A810025	··O-RING		1					
18D	3037551	PUSHER		1					
18E	4187924	··SEAL;DUST				~H00593	Y	4240151	1.
18E	4240151	··SEAL;OIL		1 1		H00594~	١		
19	9071736	•PUSHER ASS'Y		2		~H00593	γ	9086455	2
,		(2,4 Port)					_		_
19	9086455	•PUSHER ASS'Y		2		H00594~H01274	I	9089808	2
.1	0000000	(2,4 Port)				1101075	ļ		
19	9089808	•PUSHER ASS'Y		2		H01275~			
104	7077550	(2,4 Port)				, 1104077		70/7000	
19A	3037559	··BUSHING		1		^H01274	I	3047989	1
19A	3047989	BUSHING		1 1		H01275~			
19B	4191490	··SEAL;DUST		1					

ハ"ルフ";ハ°イロット VALVE;PILOT






バルブ;パイロツト(ミギ),(ヒダリ) VALVE;PILOT(R),(L)


> R: 0103~ D90/06 L: 0103~ 1288

					-	1200			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	品 数量 Q'TY
19C 19D 19E 19E 20	A810025 3037552 4187924 4240151 4184930 M341025	··O-RING ··PUSHER ··SEAL;DUST ··SEAL;OIL ·PLATE ·BOLT;SOCKET		1 1 1 1 1		~H00593 H00594~ ~H02605	Y	4240151 4259780	1 2
, 21 , 24	4259780 4184929	•BOLT;SOCKET		2	#	H02631~H02926 H02606~H02630 H02927~			
25 26 27 28 31	984338 4184954 A810060 M341225 4183035	·O-RING ·PLATE ·O-RING ·BOLT;SOCKET ·JOINT;UNIVERSAL		1 1 1 1		~ H 03102	Υ	4285209	1
31 32 33	4285209 4184931 4182067	-JOINT;UNIVERSAL -CAM -JOINT;SCREW		1	#	Н03103~			



D90/07~

	*******	₩ D Ø	PART NAME	数量	ナービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEAR PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or CODE	~~=	⊐−⊦ S.C	SERIAL NO.	性	部品番号	数量 Q'TY
	9107500	VALVE:PILOT	9107500	1					
00	7017963	-CASING ASS'Y		1					
00A	++++++	·· CASING		1	D				
00B	++++++	··SP00L		4	D				
03	4173208	•SHIM		20					
05	4201915	·SPRING; COMPRES.		2					
,		(1,3 Port)							
90	4166686	-SPRING; COMPRES.		2					
,		(2,4 Port)							Ì
09	4177777	• SPACER		4			ļ		
10	4179257	-GUIDE;SPRING		2					
,		(1,3 Port)							
11	4177896	•GUIDE; SPRING		2					
•		(2,4 Port)							İ
14	4210793	-SPRING;COMPRES.		2			ļ		
•		(1,3 Port)							
15	4210794	-SPRING; COMPRES.		2					
,		(2,4 Port)							
18	9104359	-PUSHER ASS'Y		2					
,		(1,3 Port)							ļ
18A	3052332	··BUSHING		1					
18B	4276152	··SEAL;OIL		1					
18C	A810025	··O-RING		1					
18D	3050142	· · PUSHER		1					
19	9104360	•PUSHER ASS'Y		2					
,		(2,4 Port)							
19A	3052332	· · BUSHING		1					
19B	4276152	··SEAL;OIL		1					
19C	A810025	··O-RING		1					
19D	3050143	· · PUSHER		1		***************************************			ļ
20	4284175	-PLATE		1					
21	4259780	-BOLT;SOCKET		2					
24	4184929	•PISTON		4					
25	984338	•O-RING		1					
26	4184954	•PLATE		1			ļ		
27	A810060	-O-RING		1					
28	M341225	-BOLT; SOCKET		1					
31	4183035	·JOINT;UNIVERSAL		1		√H03102	Υ	4285209	1
31	4285209	-JOINT;UNIVERSAL		1		H03103~			
32	4184931	•CAM		1					<u> </u>



バルブ;パイロツト(ミギ) VALVE;PILOT(R)


D90/07~

						D70701			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 🖰	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	品 3LE 数量 0'TY
33	4182067	-JOINT;SCREW		1			ICA	TAINT NO.	Q II
								:	
								·	

				·					
							-		
							1	**	
								·	

パールフー・; パーイロット (ヒダーリ) VALVE; PILOT (L)

079A




ハ"ルフ";ハ°イロット(ヒタ"リ) VALVE;PILOT(L)

1289~D90/06

		· ·							
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	
	9100155	VALVE;PILOT	9100155	1		-			
00	7024082	-CASING ASS'Y		1		~H00190			
00	7024721	·CASING ASS'Y		1		H00191~			
00A	++++++	·· CASING		1	D				
00B	++++++	SP00L		4	D				
03	4173208	·SHIM		20					
05	4201915	·SPRING;COMPRES.		2					
,		(1,3 Port)							
06	4166686	-SPRING; COMPRES.		2					
,		(2,4 Port)							
09	4177777	-SPACER		4			ļ		
10	4179257	-GUIDE; SPRING		2					
,		(1,3 Port)							
11	4177896	-GUIDE; SPRING		2					
,		(2,4 Port)						·	
14	4210793	·SPRING;COMPRES.		2					
•		(1,3 Port)							
15	4210794	·SPRING;COMPRES.		2					
,		(2,4 Port)							
18	9089809	•PUSHER ASS'Y		2					
,		(1,3 Port)						**************	
, 18A	3047989	··BUSHING		1					
18B	4191490	··SEAL;DUST		1					
18C	A810025	··O-RING							
18D	3037551	··PUSHER		1					
18E	4240151	··SEAL;OIL		1					
19	9089808	-PUSHER ASS'Y		2					
•	1.007.000	(2,4 Port)		-					
19A	3047989	··BUSHING		1					
19B	4191490	··SEAL;DUST							
19C	A810025	··O-RING		1					
19D	3037552	••PUSHER							
19E	4240151	··SEAL;OIL		1		-			
20	4184930	-PLATE		1					
21	4259780	-BOLT; SOCKET		2					
24	4184929	•PISTON		4					ļ
25	984338	•O-RING		1					
26	4269584	•PLATE		1		√H00190			1
26	4280624	•PLATE		1		H00191~			
27	A810060	•O-RING		1		7100171			
	H010000	T O LITTING	·]	'	L	l	Щ		<u></u>

パールフー・; パーイロット (七ダーリ) VALVE; PILOT (L)


079B



パールフー・; パーイロット (ヒターリ) VALVE; PILOT (L)

1289~D90/06


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
28 29 31 31 32	M341225 4269638 4183035 4285209 4184931	·BOLT;SOCKET ·ORIFICE ·JOINT;UNIVERSAL ·JOINT;UNIVERSAL ·CAM		1 2 1 1		~H00606 H00607~	Υ	4285209	1
33	4182067	·JOINT;SCREW		1	-				



パールフー・; パーイロット (ヒターリ) VALVE; PILOT (L)

D90/07~

	÷0 T T T	* 5 6		WL 63	サービス	`* C C !**	둂	代替部 REPLACEA PART	品 BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	部品番号	数量
	9107501	VALVE;PILOT	9107501	1		10 0200 1 2 110000			
00	7024721	·CASING ASS'Y		1					
00A	++++++	·· CASING		1	D				
00B	++++++	··SPOOL		4	D				
03	4173208	·SHIM		20					
05	4201915	·SPRING:COMPRES.		2					
,	1	(1,3 Port)							
06	4166686	-SPRING:COMPRES.		2					
,		(2,4 Port)							
09	4177777	•SPACER		4			<u> </u>		<u> </u>
10	4179257	-GUIDE;SPRING		2					
•		(1,3 Port)							
11	4177896	-GUIDE;SPRING		2					
•		(2,4 Port)							
14	4210793	•SPRING;COMPRES.		2					
,		(1,3 Port)					l		
15	4210794	·SPRING; COMPRES.		2					
•		(2,4 Port)							
18	9104359	·PUSHER ASS'Y		2					
,		(1,3 Port)					<u> </u>		
18A	3052332	··BUSHING		1			ĺ		
18B	4276152	··SEAL;OIL		1					
18C	A810025	··O-RING		1					
18D	3050142	••PUSHER		1					
19	9104360	•PUSHER ASS'Y		2					
,		(2,4 Port)							
19A	3052332	·· BUSHING		1					
19B	4276152	SEAL;DIL		1					
19C	A810025	··O-RING		1					
19D	3050143	•• PUSHER		1			ļ		
20	4284175	•PLATE		1					
21	4259780	·BOLT;SOCKET		2					
24	4184929	•PISTON		4					
25	984338	-D-RING		1					
26	4284024	•PLATE		1			ļ		ļ
27	A810060	·O-RING		1					
28	M341225	·BOLT;SOCKET		1					
31	4183035	·JOINT;UNIVERSAL		1		~H00606	Υ	4285209	1
31	4285209	·JOINT;UNIVERSAL		1		H00607~			
32	4184931	-CAM		1					




ስግዞን"; ስግተመካ (ቲዎግሀ) VALVE; PILOT (L)

D90/07~

/r/r 🗀	to C III C	# C 2	DART WALE	¥1- E	サービス	***	豆	代替部 REPLACEAI PART	 BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	部品番号 PART NO.	
33	4182067	-JOINT;SCREW		1					
	:	·							

									-
					-				
*****							ļ		
				:					

*									
			<u>L</u>		<u></u>				L





パールフー;パーイロット VALVE;PILOT

 符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAE PART	3LE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
1 2	4178125 0334601 0334602	VALVE;PILOT -BODY -PLUG	0334600A	1 1 1					
3 5	0334603 0334604	•FLANGE •PUSHER ASS'Y		1 1					
5A 5B 6 7	0334605 0334606 0334607 0334613	••PUSHER ••BALL;STEEL •GUIDE;SPRING •HOLDER;SPRING •SPRING		1 1 1 1	D				
10 11 12 14 15	0334609 0334610 0334614 +++++++	-SPRING -COVER -SPRING -SPOOL -WASHER		1 1 1 1	ם				
16 19 20 22 23	0228904 0334612 0208710 4506424	•NAME-PLATE •BOLT; SOCKET •PIN; SPRING •SCRAPER •O-RING		1 1 1 1	D				
24 25	0208708 0208717	•SEAL •SCREW;DRIVE		1 2					

ハ"ルフ"; ハ° イロツト VALVE; PILOT

085






パットフッ・パッイロット VALVE:PILOT


0103~H00783

						0100 1100100			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
00 00A 00B 02 03 05 06 08 11 11A 11B 11C 11D 11E 15 16 17 24 25 27 28 29 31	9072923 7018460 +++++ 4190088 4203413 4213075 4177777 4173208 4203412 9071737 3037558 4191490 A810025 3037664 4187924 4184929 962567 4185057 2024716 4198391 3035803 4190983 4027427 2024717	VALVE:PILOT ·CASING ASS'Y ··CASING ··SPOOL ·SPRING;COMPRES. ·SPRING;COMPRES. ·SPRING;COMPRES. ·SPACER ·SHIM ·GUIDE:SPRING ·PUSHER ASS'Y ··BUSHING ··SEAL;DUST ··O-RING ··PUSHER ··SEAL;OIL ·PISTON ·O-RING ·PLUG ·HOLDER ·STOPPER ·CAM ·PIN ·PIN:SPRING ·COVER	9072923	1 1 1 2 2 2 2 2 10 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1	D D	~H00680 H00681~	ICA	PART NU.	
35 36	4181729 4050968	•BOLT (WITH WASHER) •PLUG		7					
							:		



H00784~

						HUU/84^			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 ^t Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	数量
							ICA	PART NO.	Q'TY
	9072923	VALVE; PILOT	9072923C	1					
00	7018460	·CASING ASS'Y	, i	1					
00A	++++++	·· CASING		1 1	D				
00B	++++++	··SPOOL		2	D				
02	4190088	·SPRING;COMPRES.		2					
03	4213075	·SPRING; COMPRES.		2					
05	4177777	• SPACER		2					
06	4173208	·SHIM		10					
08	4203412	-GUIDE; SPRING		2					
11	9071737	•PUSHER ASS'Y		2		~H01677	I	9086457	2
11	9086457	·PUSHER ASS'Y		2		H01678~H02176	I	9089355	2
11	9089355	•PUSHER ASS'Y		2		H02177~			
11A	3037558	BUSHING		1		~H02176	Ι	3047596	1
11A	3047596	·· BUSHING		1		H02177~			
11B	4191490	SEAL;DUST		1 1		~H01677	I	4240150	1
11B	4240150	··SEAL;DUST		1		H01678∿			1
11C	A810025	··O-RING		1					
11D	3037664	··PUSHER		1					
11E	4187924	··SEAL;OIL		11		~H01677	Y	4240151	1
11E	4240151	··SEAL;DIL				H01678~			
15	4184929	•PISTON		2					
16	962567	•O-RING		2			ĺ		
17	4185057	•PLUG		2					
24	2024716	•HOLDER		1		~H01609	I	9086168	1
	2021110	, iococii				H01630~H01695		, , , , , , , , ,	
24	9086168	·HOLDER ASS'Y		1		H01610~H01629			1
	7000100	(IDEDER FIRE		'		H01696~			
24A	2027698	HOLDER		1		H01610~H01629			
	2021070	HOLDER		'		H01696~			
24B	4238834	··BUSHING		1		H01610~H01629			
.5.79	4250054	DOUTING				H01696~			·
, 25	4198391	•STOPPER		2					
27	3035803	-CAM		1					
28	4190983	-PIN		'					
29	4027427	•PIN;SPRING		1					
30	4213419	•PIN;SPRING		1		H00851~			†
31	2024717	•COVER		1		1,00031			
35	4181729	-BOLT; SEMS		2					
36	4050968	•PLUG		4		~H01247			
36	4208977	•PLUG	•	'		H01248~			
20	42007(1	*1.00				1101240'V			




パルプ;パイロツト VALVE;PILOT

H00784~

	,					1,00104		T (1)	
ere 🗀	÷10.44.0	±0 C 67	DART NAME	*/- 52	サービス	海田足辮	豆品	代替部 REPLACEAI PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	奴皇 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	性		数量 Q'TY
	O//OFF	A DIVO		,		U01270a		TART NO.	
38	964255	-O-RING		1		H01248~			
			•						
			·						
						·			
							-		
									
			·						
				†					
								 	
									1-
				ļ					
	1	1				1			


VALVE; RELIEF



パールプー;リリーフ VALVE;RELIEF


0103~

						0103~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部 REPLACEA PART 部品番号	_
11 5141	17411 100.	PART NAME	CODE		3.0		ICA	PART NO.	Q'TY
	1007577	IIAI IR ADEL TEE	07007004	1					
	4207573	VALVE;RELIEF	0328400A	1 1	D				
1	++++++	-BODY		1 .	0				
2	0152904	-SEAT		2					
3	0152912	·HOUSING-ASS'Y		2					
3A	++++++	·HOUSING;RELIEF			D				ļ
3B	++++++	•PLUG		1	D		ļ		
5	0152905	•O-RING		2					
6	0153001	·VALVE; RELIEF		2					
7	0153002	•SPRING		2					
8	0152907	·SCREW;SET		2					
9	0152908	-SCREW; ADJUSTING		2					
10	0130915	·NUT;LOCK		2					
11	A810025	•O-RING		. 4					
12	0130916	•CAP		2					
13	++++++	• SEAL		2	D				
14	0100215	•BALL		2					
15	0153004	-SPRING		2					
16	0153005	-GUIDE;SPRING		2					
17	0153006	•PLUG		2					
18	++++++	•NAME-PLATE		1	D				
19	++++++	·SCREW;DRIVE		4	D				
.,									
						·			
									-
			· ·						



パールフッ・ソレノイトッ VALVE:SOLENOID


 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	品 BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
	4196411	VALVE; SOLENOID	0308700A	1					
1	0308701	· HOUSING		1					
2	0308702	-VALVE; RELIEF ASS'Y		1					
2-1	0308703	··VALVE;RELIEF	·	1					
2-2	0308704	· · GASKET							
2-3	0308705	··O-RING		1					
2-4	0308706	··SHIM		1	R				
2-4	0308707	··SHIM		1	R				
2-4	0308708	··SHIM		1	R				
2-5	0308709	· · PLUG		1					·
2-6	0308710	··SPRING		1 -					
3	0308711	•SPRING		3					
4	4509180	•O-RING		3					
5	985099	•O-RING		3					
6	4028265	•O-RING		3					
8	0308712	·SPOOL ASS'Y		2					
8A	++++++	··BODY		1	D				
8B	++++++	··SPOOL		1	D				
9	0308713	•O-RING		3					
10	0308714	•PIPE		3			- <u>-</u>		.
11	0308715	•SEAT		3					
12	0308716	-SPRING		3					
13	0308717	•PLUNGER		3					
14	0308718	•STOPPER	·	3					
15	0308719	•ROD	-	3					
16	0308720	•HOUSING		3					
17	0308721	• SPACER		3					
18	0308722	•COIL		3					
19	0308723	-SPOOL ASS'Y		1	n				
19A	++++++	··BODY		1	D				
19B	1++++++	SPOOL		1 3	D				
20	0308724	•SCREW •TAPE		1					
25	0308725 0308726	•TAPE							
26 27	0308726	•TAPE		1					
27	0300121	INIC							



パールフー・ソレノイトー VALVE:SOLENOID


0103~

						0105			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAL PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
1	4200389 0334501	VALVE;SOLENOID -HOUSING	0334500A	1 1			ICA	PART NO.	G 11
2	0308711	-SPRING		1			•		
3	4509180	•O-RING		1					
4	985099	•O-RING		1					
5	4028265	•O-RING		1		,			
6	0334502	-SPOOL ASS'Y		1					
6A	++++++	BODY		1	D				
6B	++++++	SP00L		1	D				
8	0308713	+O-RING		1					
9	0308714	•PIPE		1					
10	0308715	•SEAT		1			1		
11	0308716	•SPRING		1					
12	0308717	-PLUNGER		1					
13	0308718	•STOPPER		1					
14	0308719	•ROD		1					
15	0308720	-HOUSING		1					
16	0308721	• SPACER		1					
17	0308722	·COIL		1					
18	0308724	• SCREW		. 1					
							1		
							1.		
						-			
		·							
							1		




パールフー・・チェザク VALVE: CHECK

				,	-	0103*			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービス コード S.C	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAI PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
00 01 02 03	9072360 3035541 4105797 4105795 4200582	VALVE; CHECK -BODY -PISTON -SPRING -ADAPTER; S	9072360A	1 1 1 1 1 1					
03A	4506418	·-O-RING		1					




パールブー;ロック VALVE:LOCK

						0105			
符号	部品番号	部 品 名	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代 替 部 REPLACEA PART 部品番号	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	"	5.0	OLIVINE IVO.		PART NO.	奴里 Q'TY
	4179025	VALVE;LOCK	0309900B	1					
1	0309901	·BODY;SUB-ASS'Y	03077000	;					
1 1 1 1	++++++	•-BODY		;	D				
1A 1B	++++++	··SPOOL		1	D				
1C	0309902	··BALL;STEEL		1					
3	0309903	•LEVER		1					
4	0309904	•RING;BACK-UP		2					
6	0309905	· HOLDER; SEAL		2					
7	++++++	•NAME-PLATE		1	D				
10	0309906	-BOLT; SOCKET		4					
12	0309908	-WASHER		1					
14	0309910	·NUT		1					
15	0208717	·SCREW; DRIVE		2					
17	954493	•O-RING		2					
							İ		
		·							
			•						
									1
									.
									<u> </u>



))"||/7";70-35\0-||/ VALVE;FC

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	⊐-⊦ s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量
	4192576	VALVE;FC	0326800A	1					
1	++++++	-BODY		1	ם				
5	0309801	·SPRING		10					ľ
9	0309802	•PLUG		5					
12	0309803	•SPRING		4					
13	0309804	•PLUG		4					
14	++++++	·NAME-PLATE		1	D				
15	0326801	·SEAL		1					
16	0326802	·SEAL		1					
18	0208717	-SCREW; DRIVE		2					
19	0259914	-BALL;STEEL		9					
20	4506409	•O-RING		4					
21	4509180	•O-RING		10					
22	0228803	•O-RING		4					İ
23	0309805	•PLUG		5					
25	0309806	·PLUNGER; SUB-ASS'Y		1					
25A	++++++	· · PLUNGER		1	D				
25 B	++++++	··RING		1	D				
25C	++++++	··ORIFICE		1	D				
26	0309807	•PLUNGER;SUB-ASS'Y		1					
26A	++++++	PLUNGER		1	D				
26B	++++++	··RING		1	D				
26C	++++++	··ORIFICE		1	D				
27	0326803	·PLUNGER:SUB-ASS'Y		2					
27A	++++++	PLUNGER		1	D				<u> </u>
27B	++++++	·-RING		1	D				
27C	++++++	··ORIFICE		1	D				
28	0309809	·PLUNGER;SUB-ASS'Y		1					
28A	++++++	PLUNGER		1	D				
28B	++++++	••RING		1	D				<u> </u>
28C	++++++	··ORIFICE		. 1	D				
29	0309810	·FILTER ASS'Y		4					
29A	++++++	··FILTER		1	ם				
29B	++++++	·· SLEEVE		1	ם				



パールフト・ステアリンクト VALVE:STEERING

符号 ITEM	部品番号	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量	サービスコード	適用号機	互換	代替部品 REPLACEABLE PART		
	PART NO.			Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性	部品番号 PART NO.		
	4149140	VALVE; STEERING	0263200A	1						
1	0263201	•SCREW		7						
2	0263202	•CAP		1						
3	0263203	•ROTOR		1 1						
4	0263204	• SPACER		1					ļ	
5 .	0263205	•PLATE		1						
6	0263206	-DRIVE		1				:		
7	0263207	• CONTROL PARTS ASS'Y		1 1						
8	++++++	··HOUSING		1	D					
9	++++++	··SLEEVE		1	D			************		
10	++++++	SPOOL		1	D					
11	0263208	·-:SPRING		6						
12	0263209	··PIN		1						
14	0263210	-SCREW; SET		1						
15	0263211	•O-RING		1	K					
16	0263212	-SEAT; CHECK		1						
17	0263213	•O-RING		1	K					
18	0263214	-BALL		1						
19	0263215	·RETAINER		1						
20	0263216	•D-RING		3	K					
21	0263217	·RACE;BRG.		2						
22	0263218	·NEEDLE; THRUST		1						
23	0263219	•O-RING		1	K					
24	0263220	·RING; RETAINING		1						
25	0263221	•BUSHING		1					<u></u>	
26	0263222	·SEAL;OIL		1	K					
27	0263223	·SEAL;DUST		1	K					
28	++++++	•RIVET		2	D					
29	++++++	·NAME-PLATE		1	D					
100	4176693	KIT;SEAL		1		*****				
						••••••				
	1									

ハ"ルフ";フ"レーキ

VALVE; BRAKE 103A (10) 89 (84) 567669169 1214~19 36) (03) 8167 (02) (101) (72)~(78)(81)(106)(108) (48)(50)(51)(52) 63)64)65) (a) 105) (104) 63 64 65 67 71/82/83 (68)(69)(84)(88)(07) (108) (101) (106) 9)(12)(17)(19)(22)(23)(25)(26)(14)(76)(84) (150) 4 7)2636) 12) 48 50 5/ 52 10


					0103/					
符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		数量	サービスコード		互換性	代替部品 REPLACEABLE PART		
ITEM				Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY	
	4086378	VALVE;BRAKE	0153200	1						
1	++++++	-BODY		1	D					
3	++++++	•PISTON		1	D					
5	0153203	-SPRING; SEAT		1						
6	0153204	-WASHER		1						
7	0153205	-BOLT; LOCKING		1	K					
8	0153206	-BUSHING		1						
9	0153207	-O-RING		1	K					
10	++++++	·PISTON; GUIDE		1	D					
11	++++++	-SCREW		1	D		1			
12	0153210	•VALVE		1	K					
14	0153211	-VALUE; RETAINER		1						
15	0153212	•SPRING		1						
16	0153213	-WASHER		1						
17	0153214	-O-RING		1	K		1			
18	0153215	•RETAINER		1						
19	0153216	·RING; RETAINING		1	K					
22	0153217	-O-RING		1	K					
23	0153218	-RING; RETAINING		1	K		!			
24	0153219	•SPRING		1						
25	0153220	•O-RING		1	K					
26	0153221	•FILTER		1	K					
27	0153222	-RETAINER		1						
36	++++++	·STEEL;BALL		1	0					
48	++++++	-VALVE; SEAT		1	D					
50	++++++	-COVER		1	ם					
51	+++++	-WASHER		1	0					
52	++++++	·RIVET		1	D					
56	0153228	-WASHER		4	.					
57	0153229	-BOLT		4						
62	0153230	-PROTECTOR		4						
63	++++++	·NUT;PROJECT		1	D					
64	+++++	•PLATE		1	D					
65	+++++	•PEDAL		1	ם					
67	++++++	•BOSS		2	D					
68	0153235	•ROL.		1						
69	0153236	·PIN;STRAIGHT		1						
71	++++++	-PLATE; MAUNTING		1	D					
72	0153238	•COLLAR		1						
73	0153239	•PLUNGER		1						

ハ"ルフ";フ"レーキ VALVE; BRAKE 103B (3)(10)(11) (89) (88) 84 5 6 7 86 87 89 12/14/2/19 *(103*) 8167 (102) (101) ~ (78)(81)(106)(108) 72 48 50 51 52 63(64)65 ્લ હા (105) (104) 63 64 65 67 68 69 84 88 107 71/82/83 (108) (07) (106) 9)(12)(17)(19)(22)(23)(25)(26)(74)(76)(84) (50) (79) 1)2636 (Z) 40 50 51 52 (10) (1)

0153200

パールフー・; プーレーキ VALVE: BRAKE

						0103~			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY		適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
74 75 76 77 78	0153240 0153241 0153242 0153243 0153244	-BOOT -PIN -PIN -SET;SCREW -NUT		1 1 1 1	K				
79 81 82 83 84	0153245 0153246 ++++++ 0153249	•SCREW •COVER;PEDAL •BUSHING •BUSHING •PIN;SPLIT		3 1 1 2 3	D D K				
86 87 88 89 101	0153250 0153251 0153252 0153253 0153254	SPRING SPRING WASHER PISTON ASS'Y BODY ASS'Y		1 3 1 1					
102 103 104 105 106	0153255 0153256 0153257 0153258 0153259	PISTON ASS'Y VALVE ASS'Y EXHAUST COVER ASS'Y PEDAL & PLATE ASS'Y PEDAL ASS'Y		1 1 1 1 1					
107 108 150	0153260 0153261 4107667	PEDAL ASS'Y PLATE ASS'Y KIT;SEAL		1 1 1					
		1	<u> </u>						L





パールフ" VALVE

						0100			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 🕰	代替部 REPLACEA! PART 部品番号 PART NO.	数量
1 2 4 5	4196456 0326701 0326702 0326704 0326705 4086107	VALVE BODY SEAT SPOOL SPRING-COMPRES. VALVE; NEEDLE	0326700A	1 1 1 2 1 1			ICA	PART NU.	Q IY
7 8 9 10	0326706 0326707 0326708 +++++++	•NUT •RING;GASKET •SLEEVE;PILOT •NAME-PLATE		1 1 1	D				
14 15 16 17	0326709 0208717 4506412 4506416	•SCREW •SCREW;DRIVE •O-RING •O-RING		1 2 1 1					

バルブ;ホールデイング

VALVE: HOLDING 107 30 断面 SECTION Ε 47-48 46 --Α 43 45 50 - 40 3 44-32 ,24 ,29 ₂52 51 -6 41 -49 42 -Ε -10 0 В В -31 26 5 -13 12 ↑ C 31 1 2 31 26 11 断面 SECTION A-A **—**A 30





0103~


					#U>	\	둳	代替部 REPLACEAL PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性	部品番号	数量
	7001701	HALLET - HOLDTHO	0370200	1			ICA	PART NO.	Q'TY
0	4201401	VALVE; HOLDING -BODY; SUB ASS'Y	0370200	1					
0	0370201			1	ם				
1	++++++	BODY SPOOL		1	ם				
2	0370202	•PLUG		1	D				
3 4	0370202	+HOLDER;SPRING		<u>'</u>					ļ
4 5	0370203	-PLUNGER							
6	0370204	-SPRING		'					
•	0370205	-SPRING							
7	1	·SPRING		1					
10 11	0370207 0370208	•POPPET							·
12	0370208	•PLUG		'					
13	0370207	•SPRING		;			1		
24	++++++	•NAME-PLATE		'	D				
		•PLUG		3					
25 26	0314205 0309805	•PLUG		2					·
29	0208717	•SCREW;DRIVE		2					
30	957366	·O-RING		3					
31	4509180	-O-RING		3					
32	4506429	•O-RING		1					
36	0343514	•PLUG		6					
30 40	0370211	·RELIEF; SUB ASS'Y		1					
41	++++++	··SEAT		1	D				
42	++++++	··FILTER		,	D				
	++++++	··SLEEVE		1	D				
43 44	++++++	··POPPET			a				·
45	++++++	··SPRING			D				
	++++++	··RING;GASKET		1	D				
46 47	++++++	··NUT;CAP			D				
48	++++++	··SCREW; ADJUST	·	'1	D				
49	++++++	··PLUG		1	D				·
50	4502456	··D-RING		1					
51	4163873	··O-RING		;					
52	4163874	··RING:BACK-UP		1					

109 VALVE; HOLDING

38

A

SECTION B-B



パ^{*}ルフ^{**};ホールテ^{**}イング^{**} VALVE;HOLDING

符号 ITEM	郊只悉是						T	分 替部	
	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME		数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
11.2				Q'TY	コード S.С	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	
	4206538	VALVE:HOLDING	0370500	1					
0	0370501	·BODY;SUB ASS'Y		1					
1	++++++	··BODY		1	D				
2	++++++	SP00L		1	D				
3	0370402	·COVER; SPRING		1			<u>.</u>		.]
4	0370403	• COVER		1					
5	0370404	•PLUNGER		1					
6	0370405	-PLUNGER		1					
7	0370406	·HOLDER:SPRING		1					
8	0370407	-SPACER		1					
9	0370408	-SPRING		1					
10	0370409	-SPRING		1					
13	0343608	•PLUG		2					
14	0343609	·SPRING		1					
25	0370302	·SPRING		1			<u> </u>		
26	++++++	·NAME-PLATE		1	D				
27	0343512	•PLUG		1					
29	0370410	-BOLT;SOCKET		4					
30	0339113	-BOLT		4					
31	0208717	·SCREW: DRIVE		2					
32	4506424	-O-RING		2					
33	A811030	•O-RING		1					
34	A811050	-O-RING		1					
38	0343514	•PLUG		6					
39	4506408	•O-RING		1			.]		
40	0370502	·RELIEF;SUB ASS'Y		1					
41	++++++	··SEAT		1	D				
42	++++++	··FILTER		1	D	-			
43	++++++	··SLEEVE		1	D			1	
44	++++++	· · POPPET		1	D				
45	++++++	··SPRING		1	D				
46	++++++	··RING;GASKET		1	D				
47	++++++	··NUT;CAP		1	D	-			
48	++++++	··SCREW; ADJUST		1	D				
49	++++++	••PLUG		1	D				ļ
50	4502456	··O-RING		1	-				
51	4163873	··O-RING		1					
52	4163874	··RING;BACK-UP		1					

1111 VALVE: HOLDING

A


A

38

26


29

30




0103~

符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.ċ	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4230192	VALVE; HOLDING	0370400	1					
0	0370401	·BODY;SUB ASS'Y		1					
1	++++++	· · BODY		1	D				
2	++++++	··SP00L		1	D				
3	0370402	-COVER; SPRING		1					
4	0370403	• COVER		1					
5	0370404	•PLUNGER		1					
6	0370405	•PLUNGER		1					
7	0370406	·HOLDER; SPRING		1					
8	0370407	• SPACER		1					
9	0370408	-SPRING		1					
10	0370409	·SPRING		1					
13	0343608	•PLUG		2					
14	0343609	-SPRING		1					
25	0370302	•SPRING		1					
26	++++++	-NAME-PLATE		1	D				
27	0343512	-PLUG		1			1		
29	0370410	·BOLT; SOCKET		4					
30	0339113	-BOLT		4					
31	0208717	·SCREW; DRIVE		2					
32	4506424	·O-RING		2					
33	A811030	·O-RING		1					
34	A811050	·O-RING		1					
38	0343514	•PLUG		6					
39	4506408	•O-RING		1					
40	0370411	·RELIEF;SUB ASS'Y		1					
41	++++++	··SEAT		1	D		İ		
42	++++++	··FILTER		1	D				ļ
43	++++++	··SLEEVE		1	D		ŀ		
44	++++++	··POPPET		1	D				
45	++++++	··SPRING		1	D				
46	++++++	··RING;GASKET		1	ם				
47	++++++	NUT;CAP		1	D				
48	++++++	··SCREW; ADJUST		1	D				
49	++++++	••PLUG			D				
50	4502456	··O-RING		1					
51	4163873	··O-RING		1					
52	4163874	RING;BACK-UP		1					
					1		ı	1	



ラリンタ"; ブ"ーム (E#") CYL.; BOOM (R)


						互	代替部品 REPLACEABLE PART
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 サート Q'TY S.	適用号機 C SERIAL NO.	互換性 ICA	部品番号 数量
	4187906	CYL.;BOOM (R)	0310300B	1			
1~37	4206334	·CYL. (PIPELESS)		1			
1	4227366	··TUBE;CYL.		1			
,		(WITH BUSHING)					ľ
1A	0310301	···TUBE;CYL.		1			
1B	0310307	···BUSHING;PIN		1			
2	4227368	··ROD;PISTON		1		ŀ	
,		(WITH BUSHING)				Ì	
2A	0310302	···ROD;PISTON		1			
2B	0174403	···BUSHING		1			:
3	0310303	··HEAD;CYL.		1			
4	0310304	··BUSHING		1			
5	0271304	··RING; RETAINING		1			
6	0271311	··RING		1	κ	ì	
7	0271309	··PACKING:U-RING		1	ĸ		
8	0271310	··RING;BACK-UP		1	K		
9	0310305	··RING		1			
10	0271308	··RING;WIPER		1	κ		
11	A811090	··O-RING		1	κ		
12	0310606	··RING:BUCK-UP		1	κ		
13	0163406	··BOLT;SOCKET		8			
14	0310306	··BRG.;CUSHION		1			
15	0310607	··PISTON		1			
16	0310608	··RING;SEAL		1	ĸ		
17	0310609	··RING		2			
18	0310610	·-RING		2		i.	
19	0310611	··NUT		1			
20	0310612	··SCREW;SET		1			
21	0111818	··BALL		1			
22	0310613	··SHIM		1			
37	J75581	··FITTING		1 1			
55	0310308	•PIPE		1			
56	0310309	•PIPE		1			
56A	4174541	·-PLUG		1			
56B	4506418	···O-RING		1			
57	4509181	·O-RING		2			
58	0310310	·BOLT;SOCKET		4			
59	0309019	-BOLT;SOCKET		4			
60	0310311	•BAND		1			
61	0310619	•BAND		1			



5/JD9";7"-4 (E#") CYL.;BOOM (R)

	1							F	代替部	品
符号	部品番号	部品名	or PART NAME		数罿	サービス コード S.С	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE		Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
62	0178820	-BOLT			2					
63	A590910	·WASHER; SPRING			2					
64	0310312	·CLAMP;PIPE			2					
65	0224115	•BOLT			1				-	
66	0208516	-WASHER; SPRING			1					
100	4206340	KIT;SEAL			1					
			:							
				ļ						
			-							
			·							
						,				
										1
										ļ

シリンタ**;フ*ーム (ヒタ*リ) CYL.;BOOM (L)




115A

5リンタ^{**}; フ*ーム(ヒタ**リ) CYL.; BOOM(L)


						0105			
 符号	部品番号	部 品 名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAE PART	SLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	コード	SERIAL NO.	性 ICA		数量 Q'TY
	4187907	CYL.;BOOM (L)	0310400B	1					
1~37	4206457	·CYL. (PIPELESS)		1					
1	4227367	··TUBE;CYL.		1					
•		(WITH BUSHING)							
1A	0310401	···TUBE;CYL.		1					
1B	0310307	···BUSHING;PIN		1					
2	4227368	··ROD;PISTON		1					
•		(WITH BUSHING)							
2A	0310302	···ROD;PISTON		1					
2B	0174403	···BUSHING		1					
3	0310303	··HEAD;CYL.		1					
4	0310304	··BUSHING		1					
5	0271304	··RING;RETAINING		1					
6	0271311	RING		1	K				
7	0271309	··PACKING;U-RING		1	K	·			
8	0271310	··RING;BACK-UP		1	K				
9	0310305	··RING		1					
10	0271308	··RING;WIPER		1	K				
11	A811090	··O-RING		1	K				
12	0310606	··RING;BUCK-UP		1	K				
13	0163406	··BOLT;SOCKET		8					
14	0310306	··BRG.;CUSHION		1					
15	0310607	··PISTON		1					
16	0310608	··RING;SEAL		1	K				
17	0310609	··RING		2					
18	0310610	··RING		2					
19	0310611	··NUT		1					
20	0310612	··SCREW; SET		1					
21	0111818	· · BALL		1					
22	0310613	··SHIM							
37	J75581	··FITTING		1					
55	0310402	•PIPE		1					
56	0310403	•PIPE		1					
56A	4174541	··PLUG		1					
56B	4506418	···O-RING		1					ļ
57	4509181	• O-RING		2					
58	0310310	·BOLT;SOCKET		4					
59	0309019	·BOLT; SOCKET		4					
60	0310311	•BAND		1					
61	0310619	•BAND		11	<u> </u>	<u> </u>			Ь

シリンタ";フ"ーム (ヒタ"リ)




5/J5/9";7"-4 (E9"!) CYL.;BOOM (L)

						Τ			Б	代替部	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or	PART CODE	NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
62 63 64 65 66	0178820 A590910 0310312 0224115 0208516	·BOLT ·WASHER; SPRING ·CLAMP; PIPE ·BOLT ·WASHER; SPRING				2 2 1 1					
100	4206340	KIT;SEAL				1					
<u></u>											
				· <u>·</u>							



0103~


						0105			
符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	⊐-F S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
	4187908	CYL.;ARM	0310500B	1			:		
1~31	4206335	·CYL.(PIPELESS)		1					
1	4227369	··TUBE;CYL.		1					
,		(WITH BUSHING)							
1A	0310501	···TUBE;CYL.		1					
1B	0310513	···BUSHING;PIN		1					
2	4227370	ROD;PISTON		1					
•		(WITH BUSHING)							
2A	0310502	···ROD; PISTON		1	:				
2B	0310513	···BUSHING:PIN		1					
3	0310503	··HEAD;CYL.		4					
4	0310504	· · BUSHING		1					
5	0240904	RING; RETAINING		1					
6	0240913	··RING		1	K				
7	0240911	· · PACKING; U-RING		1	K	·			
8 .	0240912	··RING;BACK-UP	*	1	K				
9	0310505	·-RING		1					
10	0240910	··RING:WIPER		1	K				
11	A811100	··O-RING		1	K				
12	0310506	••RING;BACK-UP		1	K				
13	0163406	BOLT; SOCKET		8					
14	0310507	··PISTON		1					
15	0310508	RING; SEAL		1	K				1
16	0310509	··RING		2					
17	0310510	·-RING		2					
18	0310511	··NUT		1					
19	0309011	·-SCREW;SET		1					
20	0111707	··BALL;STEEL		1					
21	0310512	··BRG.;CUSHION		1					
30	J75581	··FITTING		1					
31	0310514	··SHIM		1					
53	0310515	•PIPE		1	'				
53A	4174542	· · PLUG		1					
53B	4506424	···O-RING		1					
54	0310516	•PIPE		1		·			
54A	4174542	PLUG		1					
54B	4506424	···O-RING		1	}				
55	4506430	•O-RING		2					
56	0309019	·BOLT;SOCKET		8					
57	0309021	·CLAMP;PIPE		2				<u> </u>	\perp



ラリンタ**;アーム CYL.;ARM


0103~

	***	#B D G	DADT 11/1/5	*/r 550	サービス	***	豆	代替部 REPLACEAL PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA		数量
58 59 62 63 64	0309022 0208516 0178820 A590910 0310517	·BOLT ·WASHER; SPRING ·BOLT ·WASHER; SPRING ·BAND ASS'Y		2 2 2 2 2					
100	4206343	KIT;SEAL		1					




ラリンタ";アーム CYL.;ARM

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART NO. Q'TY
	4199485	CYL.;ARM	0335800A	1			i I	
1~32	4221802	·CYL. (PIPELESS)		1				
1	0310501	··TUBE;CYL.]				
2	0310502	··ROD;PISTON		1				
3	0310503	··HEAD;CYL.		1				
4	0310504	··BUSHING		1				
5	0240904	··RING;RETAINING		1	,,			
6	0240913	··RING			K			
7	0240911	··PACKING;U-RING			K		1	
8	0240912	··RING;BACK-UP			K			
9	0310505	··RING						
10	0240910	··RING;WIPER			K			
11	A811100	··O-RING		!	K			
12	0310506	RING;BACK-UP			K			
13	0163406	BOLT;SOCKET		8				
14	94-2011	••PLUG						
15	0310507	PISTON			ינו			
16	0310508	··RING:SEAL		1	K			
17	0310509	RING		2				
18	0310510	··RING		2				
19	0310511	··NUT		1				
20	0309011	SCREW; SET						
21	0111707	··BALL;STEEL		1				
22	0310512	··BRG.;CUSHION		1 2				
23	0310513	··BUSHING;PIN ··FITTING		1				
31	J75581			1				
32	0310514	··SHIM		'				
44	0335801	•PIPE		1				
45	0335802 4506430	·O-RING		2				
46 47	0309019	•BOLT;SOCKET		8				
41 48	0236915	•HOLDER		2				
	0254312	•BOLT		1				
49 50	A590914	•WASHER; SPRING		1			1	
53	0178820	-BOLT		2				
54	0325913	•WASHER		2				
55	0310707	BAND		1				
56	0335803	•BAND	·	1				
100	4206341	KIT;SEAL		1				
, 55	12000-11			,				



シリンダ";ハ"ケット CYL.;BUCKET

						0103*			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4187909	CYL.;BUCKET	0310600B	1					
1~32	4206336	·CYL.(PIPELESS)		1					
1	4227371	··TUBE;CYL.		1					
,		(WITH BUSHING)							
1A	0310601	···TUBE;CYL.		1					
1B	0310513	···BUSHING;PIN		1					
2	4227372	ROD;PISTON		1					
•		(WITH BUSHING)							
2A	0310602	ROD;PISTON		1					
2B	0174403	···BUSHING		1					
3	0310603	··HEAD;CYL.		1					
4	0310604	·-BUSHING		1			Ì		-
5	4510494	RING;RETAINING		1					
6	0225613	··RING		1	K				
7	0225611	··PACKING:U-RING		1	K				
8	0225612	··RING;BACK-UP		1	K				
9	0310605	··RING		1					
10	0225610	··RING;WIPER		1	K				
11	A811090	··O-RING		1	K				
12	0310606	··RING;BUCK-UP		1	K				.
13	0163406	BOLT;SOCKET		8					
14	0310607	··PISTON		1					
15	0310608	··RING;SEAL		1	K				
16	0310609	RING		2					
17	0310610	··RING		2					.
18	0310611	··NUT		1					
19	0310612	··SCREW;SET		1					
20	0111818	·-BALL		1					
21	0310613	··SHIM		1					
31	J75481	··FITTING		1					.
32	J75581	··FITTING		1					
54	0310614	•PIPE		1					
55	0310615	•PIPE		1					
56	4509181	•O-RING		2					
57	M340825	-BOLT; SOCKET		8					
58	0310616	·CLAMP;PIPE		2					
59	0310617	-BOLT		2					
60	0208516	·WASHER; SPRING		2					
63	0178820	-BOLT		4					
64	A590910	·WASHER; SPRING		4	1				




シリンタ^{**};ハ^{**}ケット CYL.;BUCKET

	₩ ₽ ₩₽	111		PART	NAME	数量	サービス	適用号機	互換	代 替 部 REPLACEAL PART	BLE BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or	CODE	NAME	Q'TY	サーピス コード S.C	SERIAL NO.	互換性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
65 66 100	0310618 0310619 4206345	·BAND ASS'Y ·BAND KIT;SEAL				2 2 1					
					<u></u>						
							The state of the s				
	·										

シリンタ";ステアリンク"(ミキ")

CYL.; STEERING (R)




0326300A

123


シリンタ";ステアリング" (E非") CYL.;STEERING (R)

						0103~			
符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量サー	ーピスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY S	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数重 Q'TY
1	4196020 0326301	CYL.;STEERING (R)	0326300A	1 1					
1A	0267202	BUSHING;PIN		1 1					
2A	0326302	•ROD		1					
2B	0326303	•PISTON		1					
2C	0267206	·NUT		1 1	К				
3	942529 0326304	•O-RING •SEAL		1	K				
4 5	0326305	-GUIDE ASS'Y							
5A	++++++	··GUIDE		1	D				
5B	++++++	BUSHING		1	D				
6	0154412	-PACKING:U-RING		1	K				
7	0267209	·SEAL;DUST		1	K				
8	0267210	-RING; RETAINING		1 1					
9	A810050	•O-RING			K				
10	0326306	•YOKE		1					
10A	0267202	·-BUSHING;PIN		1 1					
11 12	0326307 0326308	-NUT -SCREW		1					
13	0326310	-BOOT			#				
14	J75481	•FITTING		2					
15	0326309	-RING;BACK-UP		1	ĸ				
100	4215033	KIT; SEAL		1					
									ļ
								ļ	
									_



פֿיןטאַ";גדּדייןטאַ" (באַ"ין) CYL.;STEERING (L)


						0103			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
1 1A 2A 2B	4196019 0326401 0267202 0326302 0326303	CYL.;STEERING (L) -CYLBUSHING;PIN -ROD -PISTON	0326400A	1 1 1 1					
2C 3 4 5	0267206 942529 0326304 0326305	•NUT •D-RING •SEAL •GUIDE ASS'Y ••GUIDE		1 1 1 1	K K				
5B 6 7 8	0154412 0267209 0267210 A810050	• BUSHING • PACKING; U-RING • SEAL; DUST • RING; RETAINING • O-RING		1 1 1 1 1	D K K				
10 10A 11 12 13	0326306 0267202 0326307 0326308 0326310	·YOKE ··BUSHING;PIN ·NUT ·SCREW ·BOOT		1 1 1 1 1	#				
14 15 100	J75481 0326309 4215033	-FITTING -RING;BACK-UP KIT;SEAL		2 1 1	K				



5/JD9";54 (E#") CYL.;RAM (R)


0103~

						0103*			
一一 符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
1 1 2 3	4178119 0334301 0334303 0334302 0105301	CYL.;RAM (R) •TUBE;CYL. •TUBE;CYL. •ROD;PISTON •PACKING;U-RING	0334300A	1 1 1 1	K	~D88/01 D88/02~	Υ	0334303	1
4 5 6 7 8	0237419 4094892 4131267 4219524 0178610	•RING;BACK-UP •RING;WIPER •RING;RETAINING •VALVE;CHECK •BOLT;SOCKET	0334700	1 1 1 1 4	К К К				
9 10 11 100	94-2012 0218608 4509180 4219523	•PLUG •PLUG •O-RING KIT;SEAL		1 1 1					
					-				
				Temperature of the Control of the Co					




パールフー、; チェック VALVE; CHECK

一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 サービスコード Q'TY S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性ICA	代替部 REPLACEABLE PART 部品番号数 PART NO. Q**	星
1 2 3 4	4219524 0334702 0303202 0303203 0303204	VALVE; CHECK -BODY -VALVE; CHECK -POPPET -SPRING	0334700	1 1 1 1 1 1				
5 6 7 8 9	0303205 4509182 0303206 0303207 0334703	PLUG O-RING PISTON O-RING PLUG		1 1 1 1 1				
10 11	4138931 4506415	·O-RING ·O-RING		1				
					·			



5/JD9";54 (E9"/) CYL.;RAM (L)


						0,00			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY		適用号機 SERIAL NO.	互 換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
1 1 2 3	4178120 0334401 0334402 0334302 0105301	CYL.;RAM (L) •TUBE;CYL. •TUBE;CYL. •ROD;PISTON •PACKING;U-RING	0334400A	1 1 1 1 1	K	~D88/01 D88/02~	Υ	0334402	1
4 5 6 7 8	0237419 4094892 4131267 4219524 0178610	·RING;BACK-UP ·RING;WIPER ·RING;RETAINING ·VALVE;CHECK ·BOLT;SOCKET	0334700	1 1 1 1 4	K K K				
9 10 11 100	94-2012 0218608 4509180 4219523	∙PLUG •PLUG •O-RING KIT;SEAL		1 1 1					
	,								



0335400A

シリンタ";アウトリカ" (E‡") CYL.;DUTRIGGER (R)

				0103						
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	BLE 数量 Q'TY	
1 2 3 4 5 6	4195892 0335401 0335302 0335303 0335304 992615 4508829	CYL.; DUTRIGGER (R) •TUBE; CYL. •ROD; PISTON •BUSHING; PIN •HEAD; CYL. •BUSHING •PACKING; U-RING	0335400A	1 1 1 1 1	ĸ					
7 8 9	992619 992617 4036973	·HEAD; PACKING ·RING; RETAINING ·RING; WIPER		1 1 1	K					
10 11 12 13 14	992446 4004687 4103692 4039697 0335305	O-RING RING;BACK-UP O-RING WASHER;LOCK PISTON		1 1 1	K K K					
15 16 17 18 19	933771 4085445 0335306 0335307 0265107	•RING;PISTON •PACKING;U-RING •HOLDER;U-RING •HOLDER;U-RING •SHIM;SET		2 2 1 1	К					
20 21 22 23 100	4068634 A768090 4085433 J75481 4219752	•NUT;CASTLE •PIN;SPLIT •BUSHING •FITTING KIT;SEAL		1 1 1 1						



ラリンタ**;アウトリカ**(ヒタ*リ) CYL.:OUTRIGGER(L)


						0103*			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 100	4195893 0335301 0335302 0335303 0335304 992615 4508829 992617 4036973 992446 4004687 4103692 4039697 0335305 933771 4085445 0335306 0335307 0265107 4068634 A768090 4085433 J75481 4219752	CYL.; OUTRIGGER (L) TUBE; CYL. ROD; PISTON BUSHING; PIN HEAD; CYL. BUSHING PACKING; U-RING HEAD; PACKING RING; RETAINING RING; RETAINING RING; BACK-UP O-RING WASHER; LOCK PISTON RING; PISTON PACKING; U-RING HOLDER; U-RING HOLDER; U-RING SHIM; SET NUT; CASTLE PIN; SPLIT BUSHING FITTING KIT; SEAL	0335300A	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	K K K K			PART NO.	Q TY

25.2 <u>6</u> <u>∞</u> **I**-

ĐƯƠN";754ĐIN CYL.;CLAMSHELL

0103~


						01030			
符号	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	Or FAILT MAINE SEE	サービスコード	適用号機	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART		
ITEM				Q'TY	s.c	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4207441	CYL.;CLAMSHELL	0317900	1		· · · ·			
1	0317901	•TUBE;CYL.							
2	0317902	-ROD;PISTON		1					
3	0317903	·HEAD;CYL.							
4	0310504	•BUSHING		1		,-			
5	0240904	·RING; RETAINING		1					
6	0240913	•RING			K				
7	0240911	•PACKING;U-RING			K				
8	0240912	•RING;BACK-UP			K				
9	0310505	•RING		- 1					
10	0240910	·RING;WIPER		1	K				
11	0258703	·PISTON		1					
12	951845	•RING;PISTON		2	,,				
13	4092193	·PACKING;U-RING		2	K				
14	0258704	·HOLDER;U-RING							
15	0258705	·NUT		1					
16	0258706	·SCREW:SET			,,				
17	4104478	•O-RING		1	K				
18	4000038	-WASHER;LOCK]	K				
19	4049568	·O-RING		1	K				ļ
20	4034653	•O-RING		1	K				
21	4034645 0193014	·RING;BACK-UP ·BUSHING		1 1	^				
22 23	4506146	-BUSHING		4					
23 24	J75481	·FITTING		1					
100	4210682	KIT;SEAL		1					
100	4210002	KIIIJEML		'					
							1		
			*						
-+									
								·	



シリンダ^{**};オフセット CYL.;OFFSET

0103~

					щ 12-		互	代替部 REPLACEA PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	部品番号	数量
							ICA	PART NO.	Q'TY
	4199486	CYL.:OFFSET	0335700A	1				-	
1~35	4221801	•CYL. (PIPELESS)							
1	0335701	TUBE;CYL.							
2	0335702	··ROD;PISTON		1					
3	0335703	··HEAD;CYL.		1					
4	0310304	··BUSHING							
5	0271304	RING; RETAINING]	, ,				
6	0271311	··RING		1	K				
7	0271309	PACKING;U-RING		1	K				
8	0271310	··RING;BACK-UP		1	K				ļ
9	0310305	··RING	·	1					
10	0271308	··RING;WIPER		1	K				
11	A811100	··O-RING		1	K				
12	0310506	··RING;BACK-UP		1	K				-
13	0163406	··BOLT;SOCKET		8					
14	0310507	··PISTON		1					İ
15	0310508	··RING;SEAL		1	K				
16	0310509	·-RING		2					
17	0310510	RING		2					
18	0310511	••NUT		1					
19	0309011	··SCREW; SET		1					
20	0111707	··BALL;STEEL		1					
21	0335704	··BRG.;CUSHION		1					
22	0310513	··BUSHING:PIN		2					
30	0310514	··SHIM		1					.
35	J75481	··FITTING		2			Ì		
43	0335705	•PIPE		1					
44	0335706	•PIPE		1					
45	4509181	·O-RING		2					
46	0310310	·BOLT;SOCKET		8		**********			
47	0310616	·CLAMP;PIPE		1					
48	0259509	-BOLT		1					
49	0208516	·WASHER; SPRING		1					
51	0178820	•BOLT		2					
52	0325913	•WASHER		2					
53	0335707	•BAND		1					
54	0310707	-BAND		1					
100	4221800	KIT;SEAL		1					
	:								




5/J5⁄4";7"レート" (Ξ‡") CYL.;BLADE (R)

0103~

					—			(4) 表表 立(7)	
佐皇	部品番号	部品名	PART NAME	数量 サ	ーピスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
符号 ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	コード S.C	SERIAL NO.		部品番号	数量
							ICA	PART NO.	Q'TY
	4231944	CYL.;BLADE (R)	0376100A	1					
1	0376101	·TUBE;CYL.		1 1	İ				
1A	0376102	··TUBE;CYL.		1 1					
1B	0376103	·-BUSHING		1					
2	0376104	-ROD;PISTON		1					
2 A	0376105	··ROD;PISTON		1					
2B	0376103	· · BUSHING		1	ŀ		ŀ		
3	0376106	·HEAD;CYL.		1					
4	988670	-BUSHING		1					
5	0159504	•PACKING:U-RING		1	K				
6	0178706	-RING;WIPER		1 1	K				
7	A811095	-O-RING		1	K				
8	0376107	·RING;BACK-UP		1	K		1		
9	4043328	·O-RING		1	K				
10	0376108	-WASHER;LOCK				***************************************			
11	0269407	-PISTON		1					
12	955014	·RING;PISTON		2					
13	0133601	·RING;U ASS'Y		2	K				
14	0376109	·HOLDER;U-RING		1 1					
15	0269408	·HOLDER;U-RING		1					
16	0310613	·SHIM		1					
17	0310611	·NUT		1					
18	0111818	-BALL;STEEL		1					
19	0310612	·SCREW;SET		1					
21	J75481	-FITTING		2					·
100	4248864	KIT;SEAL		1				:	

	1	1							




ラリンタ*; フ*ν−ト* (ヒタ*リ)
CYL.; BLADE (L)

0103~


						0105			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部是 REPLACEABL 部品番号数 PART NO. Q	SE 文量 (TY
1 1A 1B 2 2A 2B 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10	4231943 0376201 0376202 0376103 0376104 0376105 0376106 988670 0159504 0178706 A811095 0376107 4043328 0376108 0269407 955014 0133601 0376109 0269408 0310613 0310613	CYL.;BLADE (L) TUBE;CYL. TUBE;CYL. BUSHING ROD;PISTON BUSHING HEAD;CYL. BUSHING PACKING;U-RING RING;WIPER O-RING RING;BACK-UP O-RING WASHER;LOCK PISTON RING;PISTON RING;PISTON RING;U ASS'Y HOLDER;U-RING SHIM NUT	0376200A	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1	К К К		IICA	PART NO. U	
18 19	0111818 0310612	-BALL;STEEL -SCREW;SET		1					
21	J75481	-FITTING		2					
100	4248864	KIT;SEAL		1					

メインシヤフト MAIN SHAFT



メインシャフト MAIN SHAFT

						0103			
一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
13	++++++ 0326510	MAIN SHAFT •SLEEVE	0326500A1	1		1-	ICA	PARI NO.	QIY
14 15 16	0326511 0326512 0326513	•GEAR •CDVER •RING;RETAINING		1 1					
17 18 37	0326514 0326515 0326520	• COLLAR • BRG. ; BALL • SHAFT		1 2 1					
38 54 55	0326521 0326535 0326536	•COLLAR •BRG.;NEEDLE •GEAR		1 4 1					
56 76 80 87	0326537 0266643 0268705 0326547	•COLLAR •WASHER;SPRING •PLUG •BREATHER		1 8 1				·	
89	0266642	•BOLT		8					




0326500A2


カウンターシャフト COUNTER SHAFT

0103~


						0105			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEAB PART 部品番号 PART NO.	数量
2 3 4 5	0326502 0326503 0326504 0326505	COUNTER SHAFT ·HOUSING ·BRG. ·SHAFT ·GEAR	0326500A2	1 1 1 1					
6 7 8 9	0326506 0326507 0326508 0268016 0326509	•BRG. •NUT •WASHER; LOCK •BOLT; SEMS •COVER		1 1 1 3 1					
74 83 84 113 114	0268610 0268024 0326544 0326565 0268910	·BOLT; SEMS ·BOLT; SEMS ·BOLT; SEMS ·BOLT ·WASHER; SPRING		8 4 2 4 4					
115 116	0326566 0326567	-COVER -PACKING		1					




						0105~			
一一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 CA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
			or		D D		換性 ICA	部品番号	数量
81 82 83 86	0266409 0268802 0268024 0326546	-WASHER; SPRING -PLUG -D-RING -BOLT; SEMS -BOLT		1 1 2 1					



						0103*			
 符号	部品番号	部品名	or PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	++++++	PARKING BRAKE	0326500A4	1					
19	0268417	•BOLT		4					
20	0326516	-WASHER; PLANE		4					
30	0268402	·D-RING		1					
31	0266503	•NUT;LOCK		1					
32	0268401	•WASHER		1					
34	0268308	-COVER; DUST		1					
35	0326519	•SPACER		1					
36	0268307	·SEAL;OIL		1					
51	0326532	-BOLT		5			.		
52	0326533	·WASHER; PLANE		5					
120	0326568	-BRAKE DRUM ASS'Y		1					
121	0326569	··FLANGE ASS'Y		1					
122	0326570	···BOLT		4					
123	0326571	· · · FLANGE		1					
124	0326572	···BOLT		4					
125	0266757	· · NUT		4					
126	0326517	··WASHER; SPRING		4					
127	0326573	••DRUM		1					
128	0326574	··WEIGHT 5G		1	R				
128	0326575	WEIGHT 10G		1	R				
128	0326576	··WEIGHT 15G		1	R				
128	0326577	··WEIGHT 20G		1	R				
128	0326578	WEIGHT 25G		1	R				
128	0326579	··WEIGHT 30G		1	R				
191	0326582	··BOLT		2					
192	0326580	···BOLT		2			į		
193	0268815	···WASHER; SPRING		2					
200	0326581	COVER		2					
210	0326518	·PARKING BRAKE ASS'Y		1					
220	0366909	··SHOE ASS'Y		2					
221	0366910	··SPRING		2					İ
222	0366911	••BRACE		1					
223	0366912	SHAFT		1					
224	0326583	••PLATE		1	ļ				
225	0326584	•• COVER		1					
226	0366915	··SPRING		1					
227	0366916	SCREW		1					
228	0366917	WASHER; PLANE		1					
229	0326585	··LEVER		1					




符号	部品番号	部 品 名		PART	NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAL PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	or	CODE		Q'TY	サービス コード S.С	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
230 231 232 233	0366907 0366908 0266645 0326548	••BOLT ••NUT ••WASHER;SPRING ••SPRING				1 1 1 1					



ם-,ווֹל פֿר. LOW-HIGH SHIFT

0103~

	₩ □ ₩□	₩ □ �	PART NAME	数量	サービスコード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAL PART	R BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or CODE	Q'TY	3.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量
	+++++	LOW-HIGH SHIFT	0326500A5	1					
1	0326501	•CASE		1					
41	0326522	-ARM		1					
42	0326523	•BOLT		1					
43	0326524	·WIRE		11					
44	0326525	-COVER		1					
45	0326526	•COVER		1					
46	0326527	∙ROD		1			1		
47	0326528	-COLLAR		1					
48	0326529	•D-RING		1 1					
49	0326530	·SPRING		1					
50	0326531	-COVER		1		<u>.</u>			
53	0326534	•PLUG]]				-	
73	0326542	•BOLT;SOCKET		4					
77	0268103	•BOLT;SEMS		4					
			į.						
	<u> </u>								
		'							
				+			1		
			•						
									
		1							




ハ°-キングプレーキ コントロール PARKING BRAKE CONTROL

0103~


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
9 26	0268016 0326517	PARKING BRAKE CONTROL -BOLT; SEMS -WASHER; SPRING	0326500A6	1 2 2		14.7			
79 81	0266645 0266409	·WASHER; SPRING -PLUG		2					
82	0268802	•D-RING		1					
83	0268024	·BOLT;SEMS		7			-		
84	0326544	·BOLT;SEMS		3					
85	0326545	·PIN;KNOCK		2					
86	0326546	•BOLT		2					
91	0326549	-COVER		1					
94	0326550	•NUT		4					
95	0326551	-SCREW							
96	0326552	·BRACKET ASS'Y		1	D				
96A	++++++	••BRACKET		1	D D				
96B 97	0326553	••NUT ••POWER CHAMBER			U				
99	0326554	-BOLT		2					
101	0326555	-NUT		2					
103	0326556	BOLT		1					
104	0326557	•NUT		1			1		
105	0326558	·JOINT		1					
106	0326559	•PIN		1					
107	0367003	-WASHER; PLANE	•	1					
108	0326561	·RING; RETAINING		1					_
109	0326562	-JOINT		1					
110	0326563	-COLLAR		1					
111	++++++	·NAME-PLATE		1	D				
112	++++++	-RIVET		4	D				
									-
					:			-	
								L	

פלים מילים לילים לילים SHAFT; PROP.



ϿϷፖՒ; ፓ° ፬ጎ° ラ SHAFT; PROP.


						01034			
符号	部品番号	部 品 名	or PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CODE	Q'TY	S.C	SERIAL NO.		部品番号 PART NO.	双重 Q'TY
1	4174293 0265901	SHAFT;PROP. •YOKE;FLANG	0328000	1 2					
2	0328001	• JOURNAL ASS'Y		2					
3	++++++	BRG.		4	D				
4	++++++	··SPIDER		1	D				
5	++++++	··RING;RETAINING		4	D		1		
5	++++++	RING; RETAINING		4	D				
5	++++++	RING; RETAINING		4	D				
6	0265903	··FITTING		1					
7	0328002	•PLUG		1					.,
8	J75481	•FITTING		1					
9	0328003	•YOKE		1					
10	0328004	-SEAL		1			ŀ		
11	0328005	•TUBE ASS'Y		1					
12	++++++	••PLUG		11	D				
13	++++++	··YOKE		1	D				
14	++++++	· · TUBE		1	D				
15	++++++	··SHAFT		1	D				
	·								
				ļ					
				1					1
								ļ	
						1			
		:							
		-		ļ					+
							1		
	1		1		1	L			



פֿליסי, די פֿרליסי SHAFT; PROP.

				T			5	代替部	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAE PART 部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
1 2 3 4	4174294 0265901 0328001 +++++++	SHAFT;PROP. •YOKE;FLANG •JOURNAL ASS'Y •BRG. •SPIDER	0328100	1 2 2 4 1	D D				
5 5 5 6 7	++++++ ++++++ 0265903 0328002	••RING;RETAINING ••RING;RETAINING ••RING;RETAINING ••FITTING ••PLUG		4 4 4 1 1	ם ם ם				
8 9 10 11 12	J75481 0328003 0328004 0328101	•FITTING •YOKE •SEAL •TUBE ASS'Y ••PLUG		1 1 1 1	D				
13 14 15	+++++++	··YOKE ··TUBE ··SHAFT		1 1 1	D D D				


CARRIER



キャリヤ CARRIER


0103~

<i>***</i> □	部品番号	部品名	PART NAME	数量サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAI PART	BLE
符号 ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY S.C	SERIAL NO.	怪 ICA	部品番号	数量
	4216619	CARRIER	0328800	1				
1	0328801	• CARRIER		1				
2	0328802	• CAP		2				
3	0328803	-NUT		2				
4	0328804	-PINION		1				
5	0328805	•GEAR		1				
6	0328806	• SPACER		1		1		
7	0328807	·PIECE;DISTANT		1				
8	0328808	•YOKE		1 1				
9	0328809	•CAGE		1				.
10	0153401	-PIN;LOCK		2				
11	0328810	•SLINGER		1				
12	0328811	•CASE		1				
13	0328812	•GEAR		2				
14	0328813	•WASHER; THRUST		2				
15	0328814	·WASHER; THRUST	·	2				
16	0328815	-PINION		2				
17	0328816	•SHAFT		1 1				
18	0328817	·BOLT		12				
19	0153412	•NUT						
20	0328818	•WASHER		4	:			
21	0328819	•SHIM 0.15		4				
21	0328820	-SHIM 0.20		2				
21	0328821	•SHIM 0.50		2				
22	0328822	·SEAL;OIL						
23	0328823	∙BRG.		2				
24	0328824	-B0LT		6				
25	0328825	•BOLT		4				
26	0328826	-WASHER; SPRING		6				
27	0328827	•PIN;SPRING			-			
28	0328828	•BRG.						
29	0328829	•BRG.						
30	0328830	•BOLT		2				
31	0328831	·NUT		2				
32	0328830	•BOLT		12				
33	0328832	·WASHER; SPRING		12				



0103~


	##C#B	# 0 42	DART NAME	*## == ++	ビス 宮田兄機	互換	代替部 REPLACEAE PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 コー Q'TY S	ピス -ド .C 適用号機 SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量 Q'TY
	4216620	PLANETARY & HUB	0328900	1				
01	0328901	-HOUSING		1 1				
42	0153551	·BREATHER;AIR		1 1				
43	0153426	•PLUG		1 1				
44	0153547	•PLUG		1				
45	0328902	• HUB		2				
46	0328903	-SPIDER		2				
47	0328904	• COVER		2				
48	0328905	·HUB;GEAR		2				
49	0328906	•GEAR; INTERNAL		2				<u> </u>
50	0328907	•GEAR; PLANETARY		6				
51	0328908	•SHAFT		2				
52	0328909	•SHAFT		6				
53	0328910	•NUT		2				
54	0328911	-PLATE;LOCK		2				
55	0328912	·WASHER; THRUST		12				
56	0328913	-COVER		2				
57	0328914	-WIRE		4				
58	0328915	-BUSHING		2				-
59	0328916	-DRUM;BRAKE		2				
60	0328917	-RETAINER		2				
61	0328918	-HUB-BOLT (R)		10				
62	0328919	·HUB-BOLT (L)		10		-		
63	4216723	·HUB-NUT (R)		10		1		
64	4216724	·HUB-NUT (L)		10				
65	0328920	-O-RING		2				
66	0328921	-BRG.		2				
67	0328922	-BRG.		2				
68	0328923	·BRG.;NEEDLE		12				
69	0328924	-PACKING		2				
70	0328925	-BOLT		4				
71	0328926	•BOLT		12				
72	0328927	-BOLT		32				
73	0328928	-BOLT; SOCKET		40				
74	0328832	·WASHER; SPRING		28				
75	0328929	•WASHER		32				
76	0153426	-PLUG		2				
77	0328930	•PLUG		2				
78	0328931	-SEAL; OIL		2				
79	0153549	·SEAL;DIL		2				



プ^{*}ラネタリ & バフ^{**} PLANETARY & HUB


0103~

<i></i>	如口来只	11 12 2	PART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	SEE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	or CODE	Q'TY	コード S.С	SERIAL NO.	栓 ICA	部品番号 PART NO.	数量
80	0328932	-O-RING		2					
81	0328933	•BOLT		16					
82	0328934	-BOLT;SOCKET	'	4					
83	0328935	•BOLT		6					
84	0328936	•NUT		6					
85	4216621	-BRAKE ASS'Y	0329000B	2					
86	0328937	-BUSHING		4					
87	0328938	•BUSHING		2					
88	0153508	-BAND		2					
89	0328939	•B00T		2					
90	0328940	•ELBOW		1					
91	0328941	•PIPE		1					
92	0328942	•ELBOW		1					
93	0328943	·SEAL;OIL		2					
94	0328944	·KNUCKLE (R)		1					
95	0328945	·KNUCKLE (L)		1					
96	0328946	·KING-PIN (UPPER)		2			ĺ		
97	0328947	·KING-PIN (LOWER)		2					
98	0328948	-WASHER; THRUST		2					
99	0328949	· SHAFT		2					
100	0328950	·ROD;TIE		1	1				
101	0328951	-PLATE (R)		1					
102	0328952	·PLATE (L)		1					
103	0328953	•GUIDE		2			ŀ		
104	0328954	•BOLT		4					
105	0153413	•WASHER		4		***************************************			
106	0328955	·BOLT		2			ŀ		
107	0328956	•PLATE		2					
108	0153509	·BOLT;STOPPER		2					
109	0328957	•PIN		2					
110	0328958	·JOINT;BALL		2					
111	0328959	-BUSING		2					
112	0328960	•END;ROD (R)		1					
113	0328961	•END:ROD (L)		1					
114	0328962	•PLATE		4					
115	0328963	-BOLT		24	1				
116	0328964	•NUT		1					
117	0328965	•NUT		1					
118	0328966	-SHIM 0.1		8					
118	0328967	-SHIM 0.15		12					



プ[®]ラネタリ & ハフ[™] PLANETARY & HUB


符号	部品番号	部品名	or	PART	NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	
ITEM	PART NO.	PART NAME	CO	CODE		Q'TY	s.c	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
118	0328968	·SHIM 0.5				4					
119	0328969	·SEAL;OIL				4					
120	0328970	→BRG.				2					
121	0328971	•BOLT			4	4					
122	0328972	-BOLT	ļ			12					
123	0328973	•NUT •WASHER:SPRING				6					
124 125	0328974 0328975	-FITTING				6					
126	0328976	-BRG.;BALL				2					
127	0328977	·PIPE ASS'Y (R)				1					
128	0328978	•PIPE ASS'Y (L)	1			1		~			1
129	0328979	·JOINT (R)				1					
130	0328980	-JOINT (L)				1					
131	0328981	•CLAMP				2					
132	0328982	•BOLT				2					
											į
	:										
			1								
	-										
							ļ				
										1	
								······································			



プ^{*}レー‡ BRAKE


0103~

rt =	#D#0	W D 42	DART NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEAE PART	G.
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	Q'TY	サービス コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号	数量 Q'TY
	4216621	BRAKE	0329000B	2					
1	0329001	·SHOE ASS'Y		2					
1A	++++++	·-BUSHING		1	D				
1B	0329023	··SHOE		- 2					
1C	++++++	LINING		4	D				
1D	0329025	··RIVET		72					
2	0329002	-PIN		2					
4	0329003	•BRACKET		1					
5	0329004	-CAM		1					
6	0329005	•WASHER		2					
7	0329006	•SPRING		2					
8	0329007	•B00T		2					
9	0329008	• COVER		2					
10	0329009	• INDICATOR		2					
11	0329010	•PIN		2					
12	0329011	-PIN		2					
13	0329012	-PLATE;LOCK		1					
14	0329013	·WASHER;LOCK		1					
15	0329014	-BOLT		1					
16	0329015	·SPRING ASS'Y		1_1_					
16A	++++++	··SPRING		1	D				
16B	++++++	·· HOLDER		1	D				
18	0329016	-COVER		1					
19	0329017	-COVER		1					
20	0329018	• COVER		1					
21	0329019	-GROMMET		2					
22	0329033	-BOLT		6					
23	0329020	•WASHER		6					
24	0329021	-BOLT		2			1		
25	0329022	·CYL. ASS'Y		1 1					
26	++++++	·-CYL.		1	D		İ		
27	0329026	··SPRING		1			1		
28	0329027	··PISTON		2	#				
29	++++++	CUP		2	#DK				
30	++++++	RING;BACK-UP		2	#DK		.		
31	0329028	B00T		2	#K				
32	0329029	··ROD		2	#				
33	0329030	· · BREATHER		1					
34	0329031	·-CAP		1					
35	0329032	•CAM		1					<u> </u>



7"v−‡ Brake


								0103*				
符号	部品番号	部品名	or		NAME	数量	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性	代替部品 REPLACEABLE PART		
ITEM	PART NO.	PART NAME	,	CODE		Q'TY	S.C	SERIAL NO.	ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY	
100	4224649	KIT;SEAL				1	#					
	!											
											ļ	
								••••				
								••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				
						ļ						
		·										
									-			



フ°ラネタリ & ハフ[™] PLANETARY & HUB

0103~


 符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量 サービス	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
175 ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY S.C	SERIAL NO.	怪 ICA	部品番号	数量
	4216623	PLANETARY & HUB	0329200	1				
01	0329202	·HOUSING		1				ļ
42	0153551	-BREATHER;AIR		1				
43	0153426	•PLUG		1 1				İ
44	0153547	•PLUG		1				
45	0328902	• HUB		2				
46	0328903	•SPIDER		2				
47	0328904	•COVER		2				
48	0328905	-HUB;GEAR		2				
49	0328906	•GEAR; INTERNAL		2				
50	0328907	·GEAR; PLANETARY		6				-
51	0329201	•SHAFT		2				
52	0328909	·SHAFT		6		ŀ		
53	0328910	•NUT		2				
54	0328911	·PLATE;LOCK		2				
55	0328912	·WASHER; THRUST	•	12				
56	0328913	• COVER		2				
57	0328914	-WIRE		4				
58	0328915	-BUSHING		2				
59	0328916	•DRUM;BRAKE		2				
60	0328917	•RETAINER		2				
61	0328918	·HUB-BOLT (R)		10				
62	0328919	·HUB-BOLT (L)		10				
63	4216723	·HUB-NUT (R)		10				
64	4216724	·HUB-NUT (L)		10	-			
65	0328920	•O-RING		2				
66	0328921	•BRG.		2				
67	0328922	-BRG.		2				
68	0328923	·BRG.;NEEDLE		12				
69	0328924	• PACKING		2				
70	0328925	-BOLT		4				
71	0328926	•BOLT		12				
72	0328927	•BOLT		32				
73	0328928	•BOLT;SOCKET		40				
74	0328832	-WASHER; SPRING		28				
75	0328929	•WASHER		32				
76	0153426	•PLUG		2		1		
77	0328930	•PLUG		2				
78	0328931	·SEAL;OIL		2				
79	0153549	-SEAL;OIL		2			<u> </u>	<u></u>



プ[®]ラネタリ & バフ[™] PLANETARY & HUB

0103~


符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
80 81 82 83 84	0328932 0328933 0328934 0328935 0328936	O-RING BOLT BOLT;SOCKET BOLT		2 16 4 4					And the second s
85	4216624	-BRAKE ASS'Y	0329300B	2					
									7.



プ"レ-‡ BRAKE

0103~

	÷20 = 50	±11 C	CADT AIAME	₩ /т == 2	サービス	* 中 巳	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or PART NAME CODE	数量 Q'TY	コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
	4216624	BRAKE	0329300B	2					
1	0329001	-SHOE ASS'Y		2					
1A	++++++	BUSHING		1	D				
1B	0329023	··SHOE		2					
1C	++++++	LINING		4	D				_
1D	0329025	··RIVET		72					
2	0329002	•PIN		2					
4	0329003	•BRACKET		1					
5	0329004	• CAM		1					
6	0329005	•WASHER		2					
7	0329006	•SPRING		2					
8	0329007	-B00T		2					
9	0329008	-COVER		2			-		
10	0329009	• INDICATOR		2					
11	0329010	-PIN		2					
12	0329011	·PIN		2					
13	0329012	-PLATE;LOCK		1					
14	0329013	·WASHER;LOCK		1					
15	0329014	•B0LT		1					
16	0329015	·SPRING ASS'Y		1					
16A	++++++	··SPRING		1	D				
16B	++++++	··HOLDER		1	D				
18	0329016	- COVER		1					
19	0329017	-COVER		1					
20	0329018	• COVER		1					
21	0329019	- GROMMET		2					
22	0329033	•BOLT	·	6					
23	0329020	-WASHER		6					
24	0329021	•BOLT		2					
25	0329301	·CYL. ASS'Y		1					
26	++++++	··CYL.		1	D				
27	0329026	··SPRING		1					
28	0329027	··PISTON		2	#				
29	++++++	•• CUP		2	#DK				
30	+++++	RING;BACK-UP		2	#DK				ļ
31	0329028	••B00T		2	#K				
32	0329029	ROD		2	#				
3 3	0329302	••BREATHER		1					
34	0329031	CAP		1					
35	0329303	BOLT		1					




フ^{*}レー‡ BRAKE

0103~

 符号	野号 部品番号 部品名		or PART NAME 数量			適用号機	互換性	代替部 REPLACEAE PART	3LE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	サービス コード S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
36 37 38 39 100	0329304 0329305 0329306 0329032 4224649	JOINT PACKING PACKING CAM KIT; SEAL		1 1 1 1	#				
		·							

フ"ースタ BOOSTER




フ"ースタ BOOSTER

0103~

符号	部品番号	部品名	PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換	代替部 REPLACEA PART	BLE
付与 ITEM	部の独立 PART NO.	PART NAME	or CODE	Q'TY	⊐-۴ S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	
	4180463	BOOSTER	0289200B	1					
7	0267701	·RETAINER ASS'Y		1 1	K				
7A	++++++	··SEAL;OIL		1	D				
7B	++++++	··O-RING		1	D				
7C	++++++	··RETAINER		1	D				
7D	++++++	··SEAL;OIL		1	Ð				•
8	0288901	·BODY ASS'Y		1					
A8	++++++	BODY;CYL.		1	D				
8B	++++++	·-FITTING		1	D				
12	0267703	•WASHER		1					
13	4049085	·RING; RETAINING		1	K				
15	0267704	•PLUG		1					
16	0267705	-PROTECTOR		1					
36	0267706	·VALUE ASS'Y	•	1	K				
36A	++++++	·-ROD		1	D				<u> </u>
36B	++++++	··RETAINER		1	D				
36C	++++++	·-VALVE; RESIDUAL		1	D				
40	0267707	-RING; RETAINING		1	K				
41	0267708	·RETAINER		1					
42	0267709	-SPRING		1					
49	0288920	·HYD. PISTON ASS'Y		1	K				
50	0288902	··PISTON ASS'Y		1					
50A	++++++	···YOKE		1	D				
50B	*+++++	···PLUG		1	D				
50C	++++++	···PISTON		1	D				
54	0267711	·-SPRING		1					
55	0288903	··SEAL; VALVE ASS'Y		1			İ		
55 A	++++++	STEM:VALVE		1	D				
55B	++++++	···SEAL		1	D				
56	0267713	···RING;RETAINING		1					
57	0288904	··PACKING;CUP		1					
58	0267715	··SPRING		1					
59	0288905	RING;BACK-UP		1					
60	0267729	PIN:STRAIGHT		1					
61	0288906	-PLATE; PISTON		11					<u> </u>
63	0267718	•WASHER		1	K				
66	0267719	•NUT		1					
67	0288907	-PACKING; CUP		1	K				
69	0267721	•O-RING		1	K				
70	0288908	SHELL ASS'Y		1		77444			

7*-**7.9** BOOSTER




ጋ"-አጷ BOOSTER

0103~

								0100			
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or	PART CODE	NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部 REPLACEA PART 部品番号 PART NO.	数量
73 76	0288909 0288910	-BOLT -ROD;PUSH				6				1744	g I
82 83 84	0288911 0288912 0288913	·SPRING ·O-RING ·NUT				1 1 7	K				
85 95	0288914	•WASHER •NAME-PLATE				7	D				
106 107	0267736	·COVER ASS'Y ··COVER				1	D		- - - -		
108 109	++++++	••PLATE ••PLATE				1 1	D D	••••			
110 111 112	++++++	··HAIR;AIR CLEANER ··PIPE ··RETAINER				1	D D				
126 127 128	0288917	• CONNECTOR ASS'Y •• BUSHING •• NET; WIRE				1 1	D D				
129 131 138	0267738 0288918	··CONNECTOR ·O-RING ·RETAINER				1 1 1	D K				
178 197 205 400	0267746 0288919 0267748 4185291	•WASHER •BRACKET •PIN;STRAIGHT KIT;REPAIR				1 1 1					
					••••••			••••			

フ"ースタ BOOSTER




フ"ースタ BOOSTER

0103~

<i>**</i> ⊀ □	並口来 早	部品名	PART NAME	数量	サービス コード	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or CODE	Q'TY	コード S.С	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量
	4186190	BOOSTER	0288900B	1					
7	0267701	·RETAINER ASS'Y		1	K				
7A	++++++	··SEAL;OIL		1	D				
7B	++++++	··O-RING		1	D				
7C	++++++	RETAINER		1	D				
7D	++++++	··SEAL;OIL		1	D				
8	0288901	·BODY ASS'Y		1					
8A	++++++	··BODY;CYL.		1	D				
8B	++++++	··FITTING		1	D				
12	0267703	•WASHER		1					
13	4049085	·RING; RETAINING		1	K				
15	0267704	•PLUG		1					
16	0267705	• PROTECTOR		1			ļ		
36	0267706	·VALVE ASS'Y		1	K				
36A	++++++	••ROD		1	D				.l
36B	++++++	RETAINER		1	D				
36C	++++++	VALVE; RESIDUAL		1	D				
40	0267707	-RING:RETAINING		1	K				
41	0267708	•RETAINER		1					
42	0267709	•SPRING		11					4
49	0288920	·HYD. PISTON ASS'Y		1	K				
50	0288902	··PISTON ASS'Y		1					
50A	++++++	···YOKE		1	D				
50B	++++++	· · · PLUG		1	D				
50C	++++++	···PISTON		. 1	D				
54	0267711	··SPRING		1					
55	0288903	·· SEAL; VALUE ASS'Y		1					
55A	++++++	···STEM:VALVE		1	D				
55B	++++++	···SEAL		1	D				
56	0267713	··RING;RETAINING		11					
57	0288904	··PACKING; CUP	,	1					
58	0267715	··SPRING		1					
59	0288905	RING;BACK-UP		1					
60	0267729	PIN:STRAIGHT		1					
61	0288906	·PLATE;PISTON		1	ļ				
63	0267718	-WASHER		1	K				
66	0267719	•NUT		1					
67	0288907	·PACKING; CUP		1	K				
69	0267721	•O-RING		1	K				
70	0288908	·SHELL ASS'Y		1					

フ^{*}ースタ BOOSTER




フ^{**}ースタ BOOSTER

0103~

一符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or	PART CODE	NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部 REPLACEAI PART 部品番号 PART NO.	数量
73 76	0288909 0288910	-BOLT -ROD;PUSH				6					
82	0288911	•SPRING				. 1					
83	0288912	-O-RING				1	K				
84	0288913	-NUT				. 7					
85	0288914	-WASHER				7					
95	++++++	·NAME-PLATE				1	D				
106	0267736	·COVER ASS'Y				1					
107	++++++	·· COVER				1	D				
108	++++++	••PLATE				1	D				ļ
109	++++++	PLATE				1	D				
110	++++++	··HAIR;AIR CLEANER				1	D				
111	++++++	PIPE				1	D				
112	++++++	··RETAINER				1	D				
126	0288917	• CONNECTOR ASS'Y				1					
127	++++++	··BUSHING				1	D				
128	++++++	NET;WIRE				1	D				
129	++++++	CONNECTOR				1	D				
131	0267738	•O-RING				1	K				
138	0288918	•RETAINER									
178	0267746	•WASHER				1					
197	0288919	•BRACKET				1					
205	0267748	•PIN;STRAIGHT				1					
400	4185291	KIT;REPAIR				1					
											i
											<u></u>


卜"ライヤ;エア DRYER;AIR



0103~

							0103**				
符号	部品番号	部品名	or P/	ART	NAME	数量	サービス	適用号機	互換性	代替部 REPLACEA PART	BLE
ITEM	PART NO.	PART NAME	or C0	ODE		Q'TY	S.C	SERIAL NO.	性 ICA	部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4172203	DRYER;AIR	0263100			1					
1	++++++	•BODY	0			1	ا م				
2	0233501	·BODY; VALUE ASS'Y				1					
3	++++++	··BODY;VALVE				1	l a				
4	++++++	··O-RING				1	DK				
5	++++++	··O-RING				1	DK		·		
6	++++++	··PISTON				1	D				
7	++++++	··O-RING				1	DK				
8	++++++	··COMP.;VALVE				1	DK				
9	++++++	··SPRING; VALVE				1	D				
10	++++++	··WASHER; SPRING				1	D		1		
11	++++++	·-BOLT				1	ם				
12	++++++	COVER; EXHAUST				1	ם				
13	++++++	·RING; RETAINING				1	D				
14	++++++	•CASE				1	D				
15	++++++	·FILTER;PLATE-1				1	D				
16	++++++	•FILTER;PLATE-2				1	D				
17	++++++	•FILTER				2	DK				
18	++++++	•DESICCANT				1	DK				
19	++++++	-GASKET; FILTER				1	DK				
20	++++++	·COMP.;FILTER				1	DK]		
21	++++++	·RING:GASKET				1	DK				
22	++++++	-SPRING; SET				1	ם				
23	++++++	-GUIDE;CASE				1	D				
24	++++++	·RING; SEALING				1	DK		<u> </u>		.]
25	++++++	-D-RING				1	DK				
26	+++++	-PROTECTOR				1	D				
27	++++++	·WASHER:SPRING				1	ם				
28	+++++	·SCREW; ROLLING				1	D				
29	++++++	•GASKET				1	DK				
30	0233502	-HEATER				1			İ		
31	++++++	• COVER				1	D				
32	++++++	·VALVE; CHECK				1	D				
33	++++++	·PLATE;STOP				1	ם				
34	0233503	•THERMO-A				1			. [ļ
35	++++++	··COMP.;THERMO-B				1	D		}		
36	++++++	BOOT; HEATER				1	D				
37	++++++	··TERMINAL				1	D				
38	++++++	PLATE;CLAMP				1	D				
39	++++++	··COVER; TERMINAL				1	D				

Ի"ライヤ;Iア DRYER;AIR



ኮ"ጛイቱ;፤ዖ DRYER;AIR

0103~

			PART NAME 数量 サ			サービフ	\	巨	代替部 REPLACEA PART	BLE	
符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	or	CODE	NAME	数量 Q'TY	サービス コード S.С	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	部品番号	
40	++++++	··TERMINAL				1	D				
41	++++++	·WASHER; SPRING				2	D				
42	++++++	·SCREW:FT				2	D				
43	++++++	-WASHER; SPRING				10	D				
44	++++++	•BOLT				6	D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
45	++++++	•BLACKET				4	D				
46	++++++	-BOLT				2	D				
47	++++++	•SPACER				2	D				
48	++++++	• CHAMBER; PURGE				1	D				
49	++++++	•O-RING	ļ			1	DK		-		
50 51	++++++	•NAME-PLATE (A) •NUT				10	D D				
52	++++++	-BOLT				2	D				
53	++++++	•NAME-PLATE (B)				1	D				
100	4157383	KIT				1					
	14757300	[K1]	•••••			¦'					
			ļ								
						†					
										·	
			1							<u> </u>	

PARTS INDEX

177								
PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
A590910	116B 118B 122A	63 63 64 50	0105301 0106306 0111707	064	3 116 20 21 20	0153254 0153255 0153256 0153257 0153258	104B 104B 104B	101 102 103 104 105
A768090 A810025	136	21 21 18C 19C 18C	0111711 0111715 0111809	032A 026A 032A	60 60 62 62 68	0153259 0153260 0153261 0153401	104B 104B 162	106 107 108 10 19
	078A 080A 080A 082A 082A	19C 18C 19C 18C 19C	0111818	028 032A 114A 116A 122A	13 68 21 21 20	0153413 0153426		105 43 76 43 76
A810035 A810050		11C 11C 11 5	0130915 0130916 0133601	090	18 18 10 12	0153508 0153509 0153547	164B 164A 168A	88 108 44 44 79
A810060	126 076B 078A 080A 082A	9 27 27 27 27	0152103 0152105 0152904 0152905	070 090	13 4 6 2 5	0153551 0154412	168A	79 42 42 6 6
A810090 A811030		19 15 15 33 33	0152907 0152908 0152912 0153001	090 090 090	8 9 3 6 7	0159504 0159710 0163406	144 026A 032A	5 67 67 13
A811035 A811045 * A811050	072 074 048	27 16 16 28 34	0153004 0153005 0153006 0153203	090 090 104A	15 16 17 5 6		116A 118A 120 122A 140	13 13 13 13
A811090	116A 122A	34 11 11 11 31	0153205 0153206 0153207 0153210	104A 104A 104A	7 8 9 12 14	0174403	116A 122A	28 28 28 8 8
A811100	142 144 . 024 118A 120	7 7 31 11	0153212 0153213 0153214 0153215	104A 104A 104A	15 * 16 . 17 18	0178706	144	6 62 62 62
J75481	140 122A 124 126 134	11 31 14 14 23	0153217 0153218 0153219 0153220	104A 104A 104A	22 23 24 25 26	0193014 0208516		53 63 51 22 66
	136 138 140 142 144	23 24 35 21 21	0153222 0153228 0153229 0153230 0153235	104A 104A 104A	27 56 57 62 68	0208708	116B 118B 122A 140 084	66 59 60 49 24
J75581	158 160 . 114A 116A 118A	8 8 37 37 30	0153236 0153238 0153239 0153240	104A 104A 104B	69 72 73 74 75	0208710 0208717		22 14 14 25 15
M340825 M341025 M341225	. 076B	31 32 57 21 28	0153242 0153243 0153244 0153245 0153246	104B 104B 104B	76 77 78 79 81		100 106 108 110 112	18 15 29 31 31
0100215 0105301		28 28 28 14 3	0153249 0153250 0153251 0153252 0153253	1048 1048 1048	84 86 87 88 89	0209322 0214905 0214912 0215007	056A 002 006	49 49 7 17

					*****	- NO	B405	178
PART NO. 0215008	PAGE 004	ITEM	PART NO. 0230905	PAGE 050	ITEM 10	PART NO. 0263223	PAGE 102	ITEM 27
0215013 0215014	004 004	12 13	0230906 0230907	050 050	11 12	0264003	040 042	9 9 1
0215015	008	22 18	0231016		36 14	0264010		19
0215018 0215020 0215021	004	14 16 17	0231207	042 044 010	14 14 4	0264011	042 040 042	19 31 31
0215022 0215023	002	10 20	0231214	010	5 2	0264012 0264104	046	2 6
0215103	008 012	3 3	0233502 0233503		30 34	0264107		12 23
0215105 0215106 0215109	012	5 6 8	0236915 0237419	120 128 132	48 4 4	0264224 0265107		20 19 19
0215209	006	5	0240904	118A	5	0265901	158	1
0215210	048	11 4 12	0240910		5 10	0265903	160	1 6 6
0215215	006 008	7 10	3	120 138	10	0266409	150 156	81 81
	010 014	12 113	0240911		7 7	0266503	150 152A	31 31
	016 066	113 13	0240912	118A	7 8	0266638	146	68 89
0215217 0215220 0215221	010	9 6 21	0240913	120 138 1186	8 8 6	0266645	150	76 76 79
02.0021,,,1,,	006 008	12 19	02,07701177	120 138	6 6		152B 156	232 79
0215223	048	6 13	0246006 0250318	072	75 9	0266757 0267202	124	125 1A
0215310	014 016 066	250 250 18	0251311	074 024 030	9 29 29		124 126 126	10A 1A 10A
0215614 0215615		14 15	0252506 0253908		128 19	0267206	124 126	2C 2C
0215616 0215705	022 050	16 4	0254104 0254105	040 044	17 15	0267209	124 126	7 7
0215710	004	10 111	0254107	042	25 25	0267210	126	8 8
0218608	132	10 10 65	0254312 0258703 0258704	138	49 11 14	0267701	174A	7 7 1 <i>2</i>
0224411	116B	65 61	0258705	138	15	0267704	174A	12 15
0224912	032A 026A	61 12	0259509 0259914	140 100	48 19	0267705	174A 172A	15 16
0224913	032A 032A	12 14	0263201 0263202		1 2	0267706	174A 172A	16 36
0224924	030	42 42 10	0263203 0263204 0263205	102	3 4 5	0267707	174A 172A 174A	36 40 40
0225611 0225612	122A	7 8	0263206 0263207	102	6 7	0267708		41 41
0225613 0228803	. 100	6 22	0263208 0263209	102	11 12	0267709	174A	42 42
0228904 0230124		19 20 20	0263210 0263211 0263212	102	14 15 16	0267711	174A	54 54 56
0230125	044 048	16 14	0263213 0263214	102	17 18	0267715	174A	56 58
0230126	. 002 034	8 11	0263215 0263216	102 102	1 <i>9</i> 20	0267718	174A 172A	58 63
0230814	042	32 32	0263217		21 22	0267719	174A 172A	63 66
0230901 0230902 0230903	. 050	5 6 7	0263219 0263220 0263221	102 102	23 24 25	0267721	174A	66 69 69
0230904		9	0263222		26	0267729		60

179								
PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0267729 0267736	172B 174B	60 106 106 131	0288904 0288905	172A 174A	57 59 59 61	0308724 0308725 0308726	094 092	20 18 25 26
0267746	1748 1728	131 178	0288907	174A 172A	61 67	0308727	118A	27 19
0267748 0268016	174B	178 205 205 9	0288908	174A	67 70 70 73	0309019	120 140 114A 116A	20 19 59 59
0268024	150 156	9 83 83 83 77	0288910	1748	73 76 76 82 82	0309021 0309022 0309401	118B	56 47 57 58 4
0268303 0268307 0268308 0268401	150 152A 152A	69 36 34 32 32	0288912 0288913 0288914	1728 1748 1728 1748	83 83 84 84 85	0309402 0309403 0309404 0309405	062 062 062 062	5 8 10 11 13
0268402 0268417 0268603 0268604	152A 150 150	30 19 61 64 67	0288917	174B	85 126 126 138 138	0309407 0309408 0309410 0309411	056A 056A 056A	14 15 17 18 19
0268606 0268607 0268610	150 148 150	62 63 74 74 75	0288919 0288920 0294604	1748 172A 174A	197 197 49 49 5	0309414	056A 058A 056A	20 20 20 21 22
0268705 0268802 0268815 0268910	150 156 152A	80 82 82 193 114	0303202 0303203 0303204 0303205	130 130 130	2 3 4 5 7	0309416 0309417 0309419	058A 054 056A	24 24 25 25 27
* 0269407* 02694080270602	144 142 144	11 11 15 15 02	0303207 0308701 0308702 0308703 0308704	092 092 092	8 1 2 2-1 2-2	0309420	056A	27 28 28 29 29
0270603 0270605 0270606 0271304	068 068	03 05 06 5 5	0308705 0308706 0308707 0308708 0308709	092 092 092	2-3 2-4 2-4 2-4 2-5	0309422 0309423 0309424 0309425	056A 054 054	30 30 31 32 33
0271308	116A 140	5 10 10 10 7	0308710 0308711 0308712 0308713	092 094 092	2-6 3 2 8	0309427 0309430 0309431	054 056A	35 41 41 42 42
0271310	116A 140 114A 116A 140	7 7 8 8 8	0308714	094	8 10 9 11 10	0309433 0309434	056A 054 056A	44 44 45 45 46
0271311	116A 140	6 6 75 20	0308716 0308717 0308718	094 092 094	12 11 13 12	0309436	056A	46 47 47 48 48
0279702	016 066	141 141 21 8	0308719	094	13 15 14 16 15	0309438 0309439	056A 054 056A	50 50 51 51 52
0288902 0288903 0288904	174A 172A 174A	50 50 55 55 57	0308721 0308722 0308723	094 092 094	17 16 18 17	0309441	060	52 69 69 70 70

								180
PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0309443	058A 060	71 7 1	0310311	114A 116A	60 60	0310611	114A 116A	19 19
0309444	058A	76 91	0310312	1148 1168	64 64		122A 142	18 17
0309451	058A	92	0310401	116A	ĪĀ		144	17
0309452 0309453	060	93 94	0310402 0310403	116A	55 56	0310612	116A	20 20
0309454	058A	95 95	0310501	120	1A 1		122A 142	19 19
0700455	060	95	0310502		2A	0310613	144	19 22
0309455	058A 060	96 96 96	0310503	120 118A 120	2 3 3 4	0310613	116A 122A	22 22 21
0309456 0309457	058A	97 101	0310504		4 4		142	16 16
0309458		102		138	4	0310614	122A	54
0309459	058A	103 103	0310505	120	9 9	0310615 0310616	122A	55 58
0309460	056B 058A	104 104	0310506	138 118A	9 12	0310617	140 122A	47 59
0309461	056B 058A	105 105		120 140	12 12	0310618		65 61
0309463		113 113	0310507		14 15	0310817	116A 122B	61 66
0309464	056B	114		140	14	0310707		55
0309465		115 116	0310508	118A 120	15 16	0311301		54 1
0309467 0309468	060	119 120	0310509	140 118A	15 16	0311302 0311303	024	2 3
0309470		102		120	17	0311304		4
0309801 0309802	100	5 9	0310510		16 17	0311305	030 024 030	4 7 7
0309803 0309804 0309805	100	12 13 23	0310511	120 140 1188	18 17 18	0311306	024 030	9
0307003,,,	108	26	Q310311	120	19.	0311307		10
0309806 0309807		25 26	0310512	140 118A	18 21	0311308	030	.11 11
0309809 0309810		28 29	0310513	120 118A	22 1B	0311309	024 030	13 13
0309901		1		118A	2B	0311310		14
0309902 0309903 0309904	. 098	10° 3 4		120 122A 140	23 18 22	0311311	030	15 15 16
0309905		6	0310514		31	0311312	030	16
0309906		10 12		120 140	32 30	0311313	026A 032A	17 17
0309910 0310017	. 024	14 43	0310515 0310516	118A	53 54	0311314	032A	20 20
0710701	030	43	0310517		64	0311315		21
0310301 0310302		1A 2A 2A	0310601 0310602 0310603	122A	1A 2A 3	0311316	032A 024 030	21 23 23
0310303		3 3	0310604	122A	4 9	0311317 0311318	024	24 25
0310304		4	0310606		12		032A	25
	116A 140	4 4		116A 122A	12 12	0311319	032A	27 58
0310305	. 114A 116A	9 9	0310607	114A 116A	1 5 15	0311320	024 030	30 30
0310306	140 1140	9 14	0310608	122A 114A	14 16	0311321	024 030	36 36
0310308	116A	14 18	0310000	116A 122A	16 15	0311322		37 37
	116A	1B	0310609	114A	17	0311323	024	38
0310308 0310309	. 114A	55 56		116A 122A	17 16	0311324		38 39
0310310	116A	58 58	0310610	116A	18 18	0311325	030 026A	39 41
	140	46		122A	17	0311326	UZ6A	46

181								
PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0311326 0311327	026A 032A	46 49 49 50 50	0323401 0323402 0323403 0323404	038 038 038	17 22 26 27 6	0326401 0326501 0326502 0326503	154 148 148	1 1 2 3 4
0311329 0311330 0311331	032A 026A 032A	51 51 52 52 53	0323502 0323601 0323602	042 044	6 10 10 1 4	0326505 0326506 0326507 0326508	148 148 148	5 6 7 8 10
0311332 0311333 0311334	026A 026A	53 54 55 56 57	0323603 0323604 0323605 0323606	044 044	5 7 11 12 3	0326510 0326511 0326512 0326513	146 146 146	13 14 15 16 17
0311336 0311337 0311338	026A 032A	57 58 63 63 65	0323801 0323802 0323803 0323804	048 048 048	3 8 9 10 15	0326515 0326516 0326517	152A 152A 156	18 20 126 26 210
0311339 0311340	032B	65 66 70 70 71	0323807 0323808 0323810 0324001	048 048 052	16 17 22 3 4	0326519 0326520 0326521 0326522	146 146 154	35 37 38 41 42
0311601 0311602 0311603 0311701	002 002	71 11 12 19 15	0324003 0324101 0324102 0324103	002 002 002	6 14 15 17	0326524 0326525 0326526 0326527	154 154 154	43 44 45 46 47
0311702 0311703 0311706 0311707 0311801	004 004 004	23 28 116 120 8	0324201 0324301 0324302 0324401	006 006 008	29 14 16 5 16	0326529 0326530 0326531 0326532	154 154 152A	48 49 50 51 52
0311802 0311804 0311901 0311903 0311904		11 15 4 7 9	0324403 0324404 0324501 0324701	008 010	17 22 11 152 152	0326534 0326535 0326536 0326537	146 146 146	53 54 55 56 57
0311905 0312001 0312101 0312102 0312301	012 018 018	11 13 16 17 13	0324702 0325106 0325107 0325108	016 056A 054	302 302 26 34 39	0326539 0326540 0326541 0326542	150 150 154	59 60 70 73 78
* 0314205 0317901 0317902 0317903 0322303	138 138 138	25 1 2 3 5	0325109 0325110 0325913	060 058A 060	72 72 73 73 54	0326544 0326545 0326546	156 156	84 84 85 86 86
0322304 0322306 0322307	016 066 066	60 60 9 11 75	0326301 0326302	124 126	52 1 2A 2A 2B	0326547 0326548 0326549 0326550	152B 156 156	87 233 91 94 95
0322308	014 016 066	13 105 105 12 17	0326304	126	2B 4 4 5 5	0326552 0326553 0326554 0326555	156 156 156	96 97 99 101 103
0322601 0322602 0322604	016 014 016	4 7 71 71 128	0326306 0326307 0326308	126 124 126	10 10 11 11 12	0326557 0326558 0326559 0326561	156 156 156	104 105 106 108 109
0322605 0323201 0323301	016 034	128 129 129 10 *	0326309	126	12 15 15 13	0326563 0326565 0326566 0326567 0326568	148 148 148	110 113 115 116 120

					182
PART NO. PAGE	ITEM	PART NO, PAGE	ITEM	PART NO. PAGE	ITEM
0326569 152A 0326570 152A	121 122 123	0328506 054 0568 0588	110 110 110	0328918 164A 168A 0328919 164A	61 61 62
0326571 152A 0326572 152A 0326573 152A	124 127	0328801 162 0328802 162	1 2	168A 0328920 164A	62 65
0326574 152A	128	0328803 162	3	168A	65
0326575 152A	128	0328804 162	4	0328921 164A	66
0326576 152A	128	0328805 162	5	168A	66
0326577 152A	128	0328806 162	6	0328922 164A	67
0326578 152A	128	0328807 162	7	168A	67
0326579 152A	128	0328808 162	8	0328923 164A	68
0326580 152A	192	0328809 162	7	168A	68
0326581 152A	200	0328810 162	11	0328924 164A	69
0326582 152A	191	0328811 162	12	168A	69
0326583 152A	224	0328812 162	13	0328925 164A	70
0326584 152A	225		14	168A	70
0326585 152A	229	0328814 162	15	0328926 164A	71
0326701 106	1	0328815 162	16	168A	71
0326702 106	2	0328816 162	17	0328927 164A	72
0326704 106	4	0328817 162	18	168A	72
0326705 106	. 5	0328818 162	20	0328928 164A	73
0326706 106	7	0328819 162	21	168A	73
0326707 106	8	0328820162	21	0328929 164A	75
0326708 106	9	0328821162	21	168A	75
0326709 106	14	0328822162	22	0328930 164A	77
0326801 100	15	0328823 162	23	168A	77 78
0326802 100 0326803 100 0328001 158	16 27 2	0328824 162 0328825 162 0328826 162	24 25 26	0328931 164A 168A 0328932 164B	78 80
160	2	0328827 162	27	168B	80
0328002 158	7	0328828 162	28	0328933 1648	81
160	7	0328829 162	29	1688	81
0328003 158	9	0328830 162	30	0328934 1648	82
160	9	162	32	168B	82
0328004 158	10	0328831 162	31	0328935 1648	83
160	10	0328832 162	33	168B	83
0328005 158	11	164A	74	0328936 164B	84
0328101 160	11	168A	74	168B	84
0328201 064	1	0328901 164A	01	0328937 164B	86
0328202 064	2	0328902 164A	45	0328938 164B	87
	3	168A	45	0328939 164B	89
0328204 064	26	0328903 164A	46	0328940 164B	90
0328205 064	61	168A	46	0328941 164B	91
0328206 064	62	0328904 164A	47	0328942 1648	92
0328207 064	63	168A	47	0328943 1648	93
0328208 064	67	0328905 164A	48	0328944 164B	94
0328209 064	68	168A	48	0328945 164B	95
0328210 064	69	0328906 164A	49	0328946 1648	96
0328211 064	70	168A	49	0328947 1648	97
0328212 064	73	0328907 164A	50	0328948 1648	98
0328213 064	74	168A	50	0328949 164B	99
0328215 064	102	0328908 164A	51	0328950 164B	100
0328216 064	105	0328909 164A	52	0328951 1648	101
0328219 064	118	168A	52	0328952 1648	102
0328220 064	120	0328910 164A	53	0328953 164B	103
	129	168A	53	0328954 164B	104
0328223 064	132	0328911 164A	54	0328955 164B	106
0328225 064	152	168A	54	0328956 164B	107
0328226 064	153	0328912 164A	55	0328957 164B	109
0328227 064	154	168A	55	0328958 164B	110
0328228 064	1 <i>9</i> 5	0328913 164A	56	0328959 1648	111
0328229 064	335	168A	56	0328960 1648	112
0328301 070	5	0328914 164A	57	0328961 1648	113
0328302 070	100	168A	57	0328962 1648	114
0328503 054	43	0328915 164A	58	0328963 1648	115
056A	43	168A	- 58	0328964 1648	116
0328504 054	54	0328916 164A	- 59		117
056A 0328505 054	54 53	168A 0328917 164A	59 60	0328965 1648 0328966 1648 0328967 1648	118 118
056A	53	168A	60	0328968 1640	118

183								
PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0328969 0328970 0328971 0328972	164C 164C 164C	119 120 121 122 123	0329031 0329032 0329033	170A 166A 170B	34 34 35 39 22	* 0343512 * 0343514	112	27 27 36 38 38
0328974 0328975 0328976 0328977	164C 164C 164C	124 125 126 127 128	0329201 0329202	168A 170A	22 51 01 25 33	* 0343608 * 0343609 0348106	112 110 112	13 13 14 14 140
0328979 0328980 0328981 0328982 0329001	164C 164C 164C	129 130 131 132	0329303 0329304 0329305 0329306 0329616	170B 170B 170B	35 36 37 38 24	0352225 0353501 0353502 0353503	072 074 072	47 1 1 2 3
0329002	170A	1 2 2 4 4	0334301 0334302 0334303 0334401	128 132 128	1 2 2 1 1	0353504 0353505	074	3 4 4 5 5
0329004 0329005 0329006	170A 166A 170A	5 6 7	0334402 0334501 0334502 0334601	094 094 084	1 1 6 1 2	0353506 0353507 0353508	074 072 074	6 12 12 13
0329007	170A	7 8 8 9 9	0334603 0334604 0334605 0334606	084 084 084	3 5 5B 6 7	0355302 0356604 0356605	032A 032A	13 113 48 54 55
0329009 0329010 0329011	170A 166A 170A	10 10 11 11 12	0334609 0334610 0334611 0334612	084 084 084	10 11 15 20 9	0356607 0356608 0356609 0356701	032A 032B 030	56 66 74 1
0329012	170A	12 13 13 14 14	0334614 0334702 0334703 0335201	130 130 068	12 1 9 01 04	0356703 0356704 0356705 0357601	030 032A 056A	3 10 41 36 101
0329014 0329015	170A 166A 170A	15 15 16 16 18	0335203 0335301 0335302	136 134 136	07 1 2 2 3	0357604 0357605 0357606	058A 056B 058A	103 103 104 104 21
0329017 0329018	170A	18 19 19 20 20	0335304	136	3 4 4 1 4 1 4	0357607 0366907 0366908 0366909	152B 152B 152A	22 230 231 220 221
0329019 0329020 0329021	170A . 166A 170A	21 21 23 23 24	0335306 0335307 0335401	136 . 134 136	17 17 18 18	0366911 0366912 0366915 0366916	152A 152A 152A	222 223 226 227 228
0329022 0329023 0329025	. 166A 170A	24 25 18 18 10	0335501 0335502 0335503 0335701	. 066 . 066 . 140	16 19 23 1 2	0367003 * 0370201 * 0370202 * 0370203 * 0370204	. 108 . 108 . 108	107 0 3 4 5
0329026 0329027	170A	1D 27 27 28 28	0335703 0335704 0335705 0335706	. 140 . 140 . 140	3 21 43 44 53	* 0370205 * 0370206 * 0370207 * 0370208 * 0370209	. 108 . 108 . 108	6 7 10 11 12
0329028 0329029 0329030	170A . 166A 170A	31 31 32 32 33	0335801 0335802 0335803 * 0339113	. 120 . 120	44 45 56 30 30	* 0370210 * 0370211 * 0370302 * 0370401	. 108 . 110 . 112	13 40 25 25 0

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	184 ITEM
* 0370402* 0370403* 0370404	112 110 112	3 * 3 4 4 5	3052332 4000038 4004687	082A 082A 138	19A 18A 19A 18	4174293 4174294 4174541	160 114A 116A	56A 56A 53A
* 0370405	112	5 6 6 7 7	4027427 4028265	088A	11 29 29 6 5	4176693 4177777	118A 102 076A 078A 080A	54A 100 09 09 09
* 0370407* 0370408* 0370409	112 110 112	8 8 9 9 10	4034645 4034653 4036973	138 134 136	21 20 9 9 13	4177896	082A 086 088A 076A 078A	09 05 05 11 11
* 0370410 * 0370411 * 0370501	112 112	10 29 29 * 40 0	4040814 4043328	142 144	13 14 9 9 16	4178119 4178120 4178125	132	11 11
* 0370502 * 0376101 * 0376102 * 0376103	142 142	40 1 1A 1B 2B	4049085 4049568 4050968	174A 138	13 13 19 36 36	4178126 4179025 4179257	098	10 10 10
* 0376104 * 0376105	144	1B 2B 2 2 2 2A	4068634 4085433 4085445	136 134 136	20 20 22 22 22 16	4180463 4181729 4182067	088A	10 35 35 33
* 0376106 * 0376107	144	2A 3 3 8 8	4085607 4086107 4086378 4092193	106 104A	16 15 6 13	4182316 4182317	0788 0808 0828 070 068	33 33 33
* 0376108 * 0376109 * 0376201	144 142 144	10 10 14 14	4094892 4103692 4104478	132 134 136	5 5 12 12 17	4183035	0768 078A 080B 082A 076B	31 31 31 31 24
* 0376202 0382601 2024716	048 086 088A	1A 18 24 24 31	4105795 4105797 4107667 4113154 4131267	096 104B 008	02 01 150 13 6		078A 080A 082A 086 088A	24 24 24 15 15
2027698 3035541 3035803	096	31 24A 00 27 27	41 38 9 3 1 41 40 4 7 0	026B 032B	6 10 72 72	4184930 4184931	080A	20 20 32 32 32 32
3037551 3037552 3037558	080A 076B 080A	18D 18D 19D 19D *	4153091 4153098 4157383 4163873	022 176B	11 12 100 51 51	4184954 4185057	082A 076B 078A 086 088A	32 26 26 17 17
3037559 3037664	076A	11A 18A 19A 11D 11D	4163874	110 112	51 52 52 52 52 06	4185291 4186190 4187906 4187907	1748 174A 114A	400 400
3047596 3047989		11A 18A 19A 18A 19A	41 72203 41 73208		06 06 06	4187908 4187909 4187924	122A	18E 19E 11E
* 3050142 * 3050143 * 3052332	082A 078A 082A	18D 18D 19D 19D 18A		078A 080A 082A 086 088A	03 03 03 06 06	4190088 4190983	088A 086 088A 086 088A	11E 02 02 28 28

185								
PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	TTEM
4191114	054 056A 058A 060 062		4213097 4213098		2 x	<pre>k 4230192 k 4231943 k 4231944 4238834 4240150</pre>	144 142 088A	248 118
4191115 4191490		188 198 188 198	4213099 4213100	042 044	1 1 15	4240151	076A 076B 080A 080A 088A	18E 19E 18E 19E 11E
4192576 4195892 4195893	134	11B 11B	4213101 4213102 4213103	048 048 050	2 29 3	<pre>4248864 4254180 4255302</pre>	144 056B 058A	100 100 104 104 22
4196019 4196020 4196061 4196411	124 064 092		4213104 4213105	004	1	4259780 4263183	078A 080A 082A	21 21 21 21 1018
4196457 4198391 4199024	086 0884	25 25	4213106 4213107 4213108	008 .004 010	2 3 4		0568 0568 0568 058A 058A	1028 103B 1048 103B 104B
4199485 4199486 4200389 4200582 * 4201401	140 094 096	03	4213109 4213110	014	5	* 4263455 * 4265364 * 4265365	058A	103 103 104 104
4201553 4201915		05 05 05 05	4213111 4213112 4213419	018 002 020	3	* 4269584 * 4269638 * 4271914 * 4274626	074	26 29 2 103 103
4203412 4203413 4206334 4206335	088A 086 114A	08 08 03 1~37 1~31	4215033 4216619 4216620 4216621	126 162 164A	100	* 4276152* 4280624	078A 078A 082A 082A 080A	18B 19B 18B 19B 26
4206336 4206340 4206341 4206343	114B 116B 120	1~32 100 100 100 100	4216623 4216624 4216723	168B 170A	85	* 4284024 * 4284175 * 4285209	078A 082A	26 20 20 31 31
4206345 4206457 * 4206538 4206608	116A 110	100 1~37 64	4216724 4219523	168A	63 64 64 100 100	* 4502 4 56	080B 082A 108 110 112	31 31 50 50 50
4206916 4207441 4207573	022 138	64 5	4219524 4219752	130 132	7 7 100 100	4506146 4506320 4506407	030	23 44 13 12 24
4208977 4210682 4210793	138	36 100 14 14 *	4221800 4221801 4221802 4224649	140 120	100 1~35 1~32 100 100	4506408	062 004 010 024 048	9 30 10 44 25
4210794	082A 076A 078A 080A 082A	14 15 15 15 15	4224917 4227366 4227367 4227368	032A 114A 116A	1 1 2	4506409	058A 060 110 112 048	74 74 39 39 26
4213075 4213096 4213097	088A 034 036	03 03 1	4227369 4227370 4227371 4227372	118A 122A	2 1 2 1 2	4506412	058A 106	20 23 23 16 10

										100
	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART	NO.	PAGE	ITEM
	4506415 4506416	028 106	11 11 17 14 03A	9086455 9086456 9086457 9089355 9089808	A880 A880	19 18 11 11 19				
	4506420	114A 116A 056A 056B 056B		9089809 9100155 9104359	080A 080A	19 18 18				
	*	056B 056B 0568 058A 058A	1058 103C *	9104360 9107500 9107501	082A 078A	18 19 19				
	4506424	058B 084 110 112 118A	105B 23 32 32 53B	933771 94-2011	136	15 15 48 48 14				
	4506428	118A 056B 056B 056B 056B	54B 101A 102A 103A 104A	94-2012 942529 951845	132 124 126	9 9 3 3 12				
*	4506429	0568 058A 058A 058B 108	105A 103A 104A * 105A 32	954493 954495 955014	046 142 144	17 4 12 12 15				
	4506430 4508829 4509180	120 134 136	55 46 6 6 59	957366	002 004 006 008 026A	16 27 10 15 32				
		032A 054 056A 058A 060	59 7 7 7 7		032A 054 054 054 056B	32 110A 111 115A 110A				
		062 092 094 100 108	7 4 3 21 31	959499	0588 060 108 024 030	110A 111 30 22 22				
	4509181	128 132 062 114A 116A	11 11 6 57 57	960323 962567 964255 984338	086 088A 088B	23 16 16 38 25				
	4509182 4510494 7017963	122A	56 45 6 5	985099	078A 080A 082A 062 092	25 25 25 3 5				
	7018460 7024082 7024721	088A 080A	00 00 * 00 00 00	988670 991728 992446	144 018	4 4 18 10				
	9071735 9071736 9071737	076A	00 18 19 11 11	992526 992615	134 136	10 22 5 5 8				
	9072360 9072923 9077345 9086168	086 088A 076A	24	992619	136 134 136	8 7 7				

②日立建機株式会社

(平成14年7月1日現在)

〒 486-0806 (0568)83-6661(代) 東京都文京区後楽2丁目5-1 春日三河 愛知県春日井市大手田酉町 3-21-8 本 社 営 業 (住友不動産飯田橋ファーストビル8階) Ēĥ 〒 444-0232 (0564)43-6551(代) 〒 112-8563 (03)3830-8000(代) 愛知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1 (059856)-5105(代) 業 三重県一志郡三雲町曽原字糀屋 823-3 〒 515-2112 松 海 道 支 北海道札幌市西区琴似 4条 1-1-15 **〒 063-0814 (011)644-2480** 四日市営業所 三重県三重郡川越町大字南福崎 958 〒 510-8124 (0593)63-0911(代) 社 〒 434-0013 (053)587-4411(代) 支 静岡県浜北市永島 806 Ħ. 卓 支 店 北海道札幌市西区琴似 4 条 1-1-15 〒 063-0814 (011)644-2171 静 岡 店 (0545)35-0198(代) 富 営 業 〒 417-0809 倶 知 安 営 業 北海道虻田郡倶知安町字比羅夫 60-1 〒 044-0077 (0136)22-4896 \pm 静岡県富士市中野 407-所 南 店 北海道北広島市大曲工業団地6丁目1-10 〒 061-1274 (011)377-6660 伊 豆 営 業 静岡県田方郡大仁町御門 51-1 〒 410-2316 (0558)76-0860 幌 支 所 (054)646-2400 営 業 所 〒 426-0031 湽 央 支 店 北海道砂川市東1条北22丁目1-1 〒 073-0151 (0125)53-3136(代) 藤 枝 静岡県藤枝市築地 1-4-1 営業 〒 077-0012 (0164)43-3877 岐阜県各務原市須衛町2丁目605番地 〒 509-0108 (059856)-5105(代) 留 北海道留萌市大和田1丁目 支 店 萌 所 岐 (0593)63-0911(代) 北海道岩見沢市志文町 355-5 〒 068-0004 (0126)24-8558 高 ш 営 業 岐阜県高山市新宮町 830-1 〒 506-0035 岩見沢営業 Ш 支 店 北海道旭川市永山3条10-1-5 **〒 079-8413 (0166)48-2265** 郡 F 堂 業 所 岐阜県郡 ト郡大和町徳永 368-1 〒 501-4607 (05995)5-0096 旭 営業 岐阜県恵那市大井町雀子ヶ根 2087-220 〒 509-7201 (0583)70-9155(代) 〒 096-0071 (01654)3-6121(代) 濃 名 寄 堂 葉 ĒΠ 北海道名寄市徳田 289-18 東 所 ∓ 939-0274 (0766)52-4661(代) 内 営 北海道稚内市はまなす5丁目 〒 097-0011 (0162)26-2046 北 陸 支 富山県射水郡大島町小島 501 所 富良野営業所 北海道富良野市若松町 6-13 〒 076-0032 (0167)22-1570 魚 津 堂 掌 所 宮山県魚津市三ケ 281-1 〒 937-0857 (0765)24-5400(代) (076)429-6330(ft) 富山県富山市安養寺 261-1 〒 939-8177 ar. 見 支支 店 北海道北見市豊地 22-11 〒 099-1587 (0157)36-4811 富山中央営業所 広 北海道帯広市西 20 条北 1-3-22 〒 080-2460 (0155)33-2181(代) 金 沢 営 業 所 石川県能美郡寺井町字粟生ネ 100 〒 923-1101 (0761)58-5588 店 쇎 営 業 北海道釧路市星ヶ浦南 1-5-9 〒 084-0913 (0154)51-6111(代) 能 登 営 業 石川県鳳至郡穴水町字川島ア 17番 〒 927-0027 (0768)52-1237 路 所 営 業 所 〒918-8115 (0776)34-2666 中標津営業所 北海道標津郡中標津町東 33 条南 2-1-1 〒 086-1033 (01537)2-0336 福 # 福井県福井市別所町 19-4 〒 053-0052 (0144)55-1630(代) 苫 小 牧 店 北海道苫小牧市新開町 3-2-1 支 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 業 北海道静内郡静内町駒場 6-35 Ŧ 056-0027 (01464)2-2263 西 支 〒 618-8511 (075)956-2111 辪 内 営 閗 社 〒 574-0052 (072)873-5461(代) 室 醋 営 業 所 北海道室蘭市太輪西町 1-2-21 〒 050-0065 (0143)55-6186 沂 畿 幸 店 大阪府大東市新田北町 5-25 大阪北営業所 大阪府茨木市西豊川町 18-7 〒 567-0058 (0726)41-9311 函 店 北海道上磯郡上磯町七重浜 8-5-23 〒 049-0111 (0138)49-0505 館 支 (06)6581-8051 大阪府大阪市港区波除 5-6-6 業 大阪西営業 〒 552-0001 営 所 北海道山越郡八雲町浜松 154 〒 049-3124 (01376)2-2708 大阪東営業所 大阪府大東市新田北町 5-25 〒 574-0052 (072)873-5461(代) 〒 599-8266 (0722)72-1230(代) 宮城県多賀城市明月 2-3-1 〒 985-0843 (022)365-4141 大阪南営業所 大阪府堺市毛穴町 117-1 東 ٦Ł 支 社 〒 630-8444 (0742)62-4981 奈 奈良県奈良市今市町 40-1 豚 支 店 青森県青森市大字三内字丸山 393-285 〒 038-0031 (017)761-6116(代) 良 営 業 青 森 営 業 Рĥ 青森県青森市大字三内字丸山 393-285 〒 038-0031 (017)761-6116(代) 大淀営業所 奈良県吉野郡大淀町大字十田 332 〒 638-0811 (0747)52-9551 (073)465-3288 42 À 営 業 所 青森県弘前市大字境関 1-1-7 〒 036-8076 (0172)26-1801(代) 和歌山営業所 和歌山県和歌山市大垣内字澤 622-2 〒 649-6272 和歌山県田辺市新庄町 496-1 (明光サービス㈱内) ₹ 646-0011 青森県十和田市大字洞内字井戸頭 144-261 和田営業 〒 034-0107 (0176)23-7361(代) 田 辺 営業 (0739)25-1251 л 戸 営 業 青森県八戸市大字市川町字長七谷池 2-692 〒 031-0804 (0178)44-5010(代) 山 陽 支 店 兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1 〒 675-0115 (0794)37-6151(代) 営業 ti っ 堂 業 所 青森県むつ市大字田名部字上川32-382 〒 035-0021 (0175)23-4461(代) 神 声 Ρĥ 兵庫県神戸市中央区磯上通 3-2-30 〒 651-0086 (078)251-3301(代) 秋 Œ 業 秋田県秋田市御所野湯本 3-1-4 〒 010-1415 (018)826-0755(代) 営 兵庫県伊丹市鴻池字北浦 9-1 〒 664-0006 (0727)70-2201(代) 営 所 秋田県本荘市楽師堂字谷地 204-1 荘 営 業 〒 015-0041 (0184)24-2811(代) 版 路 営 業 所 丘庫県姫路市飾摩区下野田 478 番地 〒 672-8044 (0792)34-9871(代) 兵庫県加古川市平岡町一色字上池 649-1 (0794)37-6151(代) 岩 # 支 店 岩手県紫波郡矢巾町流通センター南 2-7-11 〒 020-0891 (019)638-8511(代) 加古川営業所 〒 675-0115 宮 営 業 岩手県宮古市板屋 1-2-7 〒 027-0048 (0193)63-7441(代) 山 営 業 Ρĥ 岡山県倉敷市松島 1109 〒 701-0114 (0864)62-0815(代) 古 所 (0869)66-8650(代) 前 営 業 岩手県胆沢郡前沢町照井館 1-31 〒 029-4205 (0197)41-3372 備前 営 業 所 岡山県備前市香登西 97-1 〒 705-0011 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 大船渡党業 ĒΓ 岩手県大船渡市猪川町字久名畑 28-2 〒 022-0004 (0192)27-4438 北 関 西 支 店 〒 618-8511 (075)956-3171 京都府乙訓郡大山崎町宇大山崎小宇岸畑 22 北上営業 岩手県北上市流通センター 19-91 〒 024-0014 (0197)71-1925 京 都 営 業 〒 618-8511 (075)956-3171 所 南 東 北 支 店 宮城県多賀城市明月 2-3-1 〒 985-0843 (022)364-6131(代) 福知山営業 所 京都府福知山市長田小字宿 81-27 〒 620-0846 (0773)27-4172 兵庫県朝来郡和田山町林垣 925-5(但馬重機(株)内) 山 形 営 業 所 山形県東根市大字若木字七穿 5581-2 〒999-3737 (0237)48-1611(代) 但 馬 営 業 所 〒 669-5231 業 山形県酒田市大字広野字大日塚1 〒 998-0125 (0234)92-2805(代) 滋 賀 営 業 所 滋賀県野洲郡野洲町大字三上 2573 〒 520-2323 (0775)86-2875(代) 庄 内 営 所 (0238)37-2691(代) (0749)63-0831(ft) 業 山形県米沢市中田町 909-9 **〒 992-0011** 長 浜 営 業 所 滋賀鳳長浜市西上坂町 346 〒 526-0803 fdi 台 堂 攀 ĒΕ 宮城県多賀城市明月 2-3-1 〒 985-0843 (022)364-6131(代) 鳥 取 営 業 所 鳥取県鳥取市千代水 3-36 〒 680-0911 (0857)31-5852 111 業 宮城県古川市沢田字舞台 98-1 〒 989-6232 (0229)28-4300(代) 四 支 店 香川県高松市郷東町字乾新開 796-171 〒 761-8031 (087)881-8881 古 営 所 (0225)75-2306(代) (087)881-8881 業 宮城県桃生郡河南町鹿又字道的前 326-3 〒 986-1111 高 ŧA. 営 業 香川県高松市郷東町字乾新開 796-171 **〒 761-8031** fdi 南 堂 業 所 宮城県柴田郡大河原町字新南 163-3 〒 989-1224 (0224)53-1711(代) 善通寺営業所 香川県善通寺市弘田町 1013 番地 〒 765-0071 (0877)62-1285 郡 山 営業 福島県郡山市字道場 51 〒 963-8824 (024)944-8950(代) 徳 営 業 所 徳島県板野郡藍住町奥野字長江口 75-5 〒 771-1201 (088)692-1190 所 (0883)79-3960 き営業 福島県いわき市小名浜大原字野中 88-1 〒 971-8111 (0246)53-3361(代) 田 営 業 徳島県三好郡三好町大字足代字滝の下 106-1 **∓** 771₌2502 原 町 営業所 福島県原町市大字北原字東原 208-1 〒 975-0021 (0244)23-3864(代) 松 ш 営 業 所 愛媛県松山市須賀町 6-1 〒 791-8052 (089)953-2340 業 福島県会津若松市インター西 56-1 (会津アピオ内) 〒 965-0059 (0242)22-2011(代) 業 愛媛県西条市飯岡 1393-1 **〒 793-0010** (0897)55-8405 津 営 条 営 所 숲 所 宇和島営業所 愛媛県宇和島市保田甲 984-1 **∓** 798-0077 (0895)27-0828 閗 東 幸 社 埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004 (0489)35-2111 南 国営業所 高知県南国市三和琴平2丁目1638-13 〒 783-0087 (088)865-3020 茨城県那珂郡那珂町大字向山字笠松 1269-1 〒 311-0102 (029)295-2311(代) 村 業 高知県中村市国見 788-1 〒 787-0667 (0880)37-3515 ф 営 所 茨 城 支 店 茨城県日立市滑川本町 5-13-16 В 立 営 業 所 〒 317-0051 (0294)24-7514(代) 廉 鸠 堂 業 丽 茨城県鹿嶋市大字長栖 1879-135 〒314-0022 (0299)83-9281 西 В 本 支 社 福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1 〒811-0119 (092)962-2635(代) 茨城県つくば市緑ヶ原 4-12 〒 300-2646 (0298)47-5432(代) 国 支 広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1 〒 739-0432 (0829)55-2530(代) くば営業 店 つ Ē 広島県佐伯郡大野町上の浜 2-2-1 支 店 栃木県下都賀郡石橋町大字下石橋字花林 573(石橋第3工業団地) 〒 329-0512 (0285)53-0815(代) 広 島 営 業 〒 739-0432 (0829)55-2530(代) 伕 里3 堂 業 栃木坦佐野市婦米町 3225 〒 327-0843 (027)263-8511(代) 福 ılı 堂 攀 所 広島県福山市曜町 6-12-10 〒 721-0952 (0849)54-6112(代) 〒 379-2154 (0272)63-8511(代) 山 山口県吉敷郡小郡町若草町 1-2 〒 754-0024 (0839)72-2820(代) 群馬県前橋市天川大島町 1202-2 П 営 所 支 店 〒 372-0854 伊勢崎営業 群馬県伊勢崎市飯島町 542-2 (0270)32-1221 松 業 山口県下松市葉山 1-819-16 〒 744-0061 (0833)46-3855(代) 島根県八東郡東出煙町大字撮屋町 2142-1 太田営業 群馬県太田市藤阿久町 913-19 〒 373-0034 (0276)31-5641(代) 皇 相 堂 攀 丽 〒 699-0101 (0852)52-5560(代) 〒 371-0104 (027)288-2000 浜 田 営業 島根県浜田市黒川町 208-1(オフィス長谷川) 〒 697-0024 (0855)23-1224 前橋北営業 群馬県勢多郡富士見村大字時沢 2803 所 Ρĥ (025)023-6070(代) 支 店 新潟県新津市大字川口字乙 578-7 〒 956-0015 福 岡 支 店 福岡県小郡市上岩田字西野口 1142-1 〒838-0121 (0942)23-8020(代) 福岡 下 赦 ***** 峚 新選旦北藩原郡中冬町大字船戸字山ノ下 652-1 〒 959-2675 (0254)44-6181(代) 堂 攀 ĀF 福岡県小郡市上岩田字西野口 1142-1 〒 838-0121 (0942)23-8020(代) ñΕ (0258)24-8121(代) 大牟田営業 福岡県大牟田市大字白銀字嶋田 291 〒 837-0912 (0944)58-0495(代) 業 新潟県長岡市高見町字大潟 3008-3 〒 940-0004 長 営 所 所 (02579)2-8141(代) 福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1 魚 業 新潟県北魚沼郡小出町大字虫野 1293 〒 946-0037 福岡東営業 〒 811-0119 (092)962-5191(代) 上 ŧ¢ 営業 БF 新迎世上越市大字里井字馬ノ口 99-3 〒 942-0013 (0255)43-3583(代) 福岡西堂業所 福岡県福岡市西区元浜 1-16-4 〒 819-0166 (092)806-5334(ft) 〒 381-0004 北九州営業 福岡県北九州市小倉北区西港町 91-2 〒 803-0801 (093)581-1601(代) 長 長野県長野市大字大町 1053-10 (026)295-3000(代) 野 支 店 所 山口県下関市石原 91-1 下 関 営 〒 751-0886 (0832)56-5661(代) 佐 久 営 長野県佐久市中込 3421-47 〒 385-0051 (0267)62-7212(代) 業 Ħ 堂 業 長野県 F田市大字築协字婦 / 内 148-1 〒 386-1107 (0268)27-9666(代) 西 九 M۱ 支 店 佐賀県多久市車多久町大字別府 4982-3 〒 846-0012 (0952)76-5033(ft) 佐賀県多久市東多久町大字別府 4982-3 〒 846-0012 (0952)76-5033(代) # 長野県塩尻市広斤堅石 2146-38 〒 399-0705 (0263)52-7720(代) 佐 賀 営 葉 松 木 堂 ΡFτ 所 長 崎 業 長崎県諫早市津久葉町 5-98 飯 営 長野県飯田市上郷別府3338 (飯伊自動車(前内) 〒 395-0003 (0265)22-3167(代) 営 〒 854-0065 (0957)26-4411(代) 大 業 長野県大町市大字平 7791-17 **〒 398-0001** (0261)22-8090(代) 佐世保営業所 長崎県北松浦郡吉井町立石免字里岩 186-2 〒 858-0904 (0956)47-2110(ft) 町 営 (096)293-1717(ft) 堂 業 所 長野県茅野市横内5街区1-2 〒 391-0001 (0266)82-7230 九 州 支 店 熊本県菊池郡大津町大字杉水字中水迫 3643 〒 869-1236 滙 訪 熊 (096)293-1717(代) 支 店 東京都江東区亀戸 9-7-10 〒 136-0071 (03)3682-8624(代) 本 営 熊本県菊池郡大津町大字杉水字中水迫3643 〒 869-1236 (03)3637-5261(代) л 代 営 業 能太但八代市川田町西 607-1 ₹ 869-4616 (0965)39-0670(代) 業 (097)597-1288(代) 〒 879-7761 大分県大分市大字中戸次字垣泊 5166-2 城 東 堂 業 所 埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004 (0489)35-7341 大 分 堂 丽 東京西営業所 神奈川県川崎市高津区下野毛 1-7-12 〒 213-0006 (044)811-3011 営 大分県中津市大字植野字竹ノ内 176-1 〒 879-0103 (0979)32-4752(代) 西 関 東 支 店 神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 〒 229-0006 (042)752-9211(代) B B 堂 業 大分県日田市上城内 1282-1 (侑)中島産業内) **〒877-0003** (0973)22-8528(代) 鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5 〒 891-0132 (099)262-1950(代) 相 槿 営業所 神奈川県相模原市淵野辺 2-5-8 〒 229-0006 (042)752-9211(代) 南 ħ. łΝ 支 店 業 所 神奈川県厚木市長谷 6-38 ₸ 243-0036 (0462)47-9151(代) 宮崎営 業 所 宮崎県宮崎市大字島之内字湯取 6265 ₹ 880-0121 (0985)39-7775(代) 営 鹿児島営業所 営業 神奈川県横浜市都筑区川向町 109 〒 224-0044 (045)472-4504(代) 鹿児島県鹿児島市七ツ島 1-2-5 〒 891-0132 (099)262-1950(ft) (045)472-4501(代) 川内営業所 鹿児島県川内市宮里町字清水 3051-4 〒 895-0056 (0996)25-3325(代) 〒 236-0003 (045)785-7790 横浜南営業所 神奈川県横浜市金沢区幸浦 2-16-3 縄 支 店 沖縄県具志川市大字州崎 12-34 ₹ 904-2234 (098)937-3488(代) 摩営業所 東京都西多摩郡瑞穂町南平 1-6-7 〒 190-1224 (0425)57-2231(代) ● 資格取得のご相談は ㈱)日立建機教習センタへ Ŧ 4 店 協玉具さいたま市吉野町 1-39-1 〒 330-0031 (048)665-2555(代) 〒 340-0004 (0489)31-0121(代) 埼玉北営業所 埼玉県深谷市上野台 1351-1 〒 366-0801 (048)571-9255(代) (株)日立建機教習センタ 埼玉県草加市弁天 5-33-25 営業 埼玉県草加市弁天 5-33-25 〒 340-0004 (0489)35-1522(代) 北海道教習所 北海道石狩市新港中央 2-766-3 〒 061-3242 (0133)64-6388 (042)969-6805(代) 城教習所玉教習所 ш 赦 営業 埼玉県狭山市青柳 1626-2 〒 350-1301 宮 宮城隍多賀城市明月 2-3-1 〒 985-0843 (022)364-6143 所 (0494)25-6103 埼玉県草加市弁天 5-33-25 ₹ 340-0004 (0489)31-0121(代) 埼玉県秩父市大字大野原字條沢80-1 秩 ¥ 堂 掌 所 〒 368-0005 埼 千葉県千葉市若葉区野呂町 633 〒 265-0053 (043)228-1211(代) 教 習所 茨城県新治郡霞ヶ浦町戸崎 2328 〒 300-0136 (0298)28-2370 支 店 千葉旦東墓飾郡沼南町塚崎 1311-4 柏 営 攀 所 **〒 277-0923** (0471)91-6310(代) 愛 知 教 習所 愛知県岡崎市合歓木町字屋下 1-1 (日立建機械)三河支店内) 〒 444-0232 (0564)43-6578 깸 京都府乙訓郡大山崎町字大山崎小字岸畑 22 〒 618-0071 (075)957-4944(代) 成田堂 攀 丽 千葉県香取郡多古町裏多300-18 〒 289-2232 (0479)76-5770(代) 京 都 教 所 葉南営業所 千葉県木更津市真里 1765-1 〒 292-0212 (0438)53-3880(代) 福岡県粕屋郡新宮町緑ヶ浜 2-1-1 〒811-0119 (092)963-3634 千葉県茂原市六ツ野 1850 原 営業 所 〒 297-0012 (0475)26-3531

愛知県名古屋市中川区山王 1-601

愛知県名古屋市中川区山王 1-601

愛知県東海市東海町 1-2-1

部 支 社

名古屋中央営業所

店

〒 454-0011 (052)332-6109

〒 476-0015 (052)603-1503

〒 454-0011 (052)332-6101

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd.

PRINTED IN JAPAN (M) 1991,4